# Pala Frontal M100HD

# MANUAL DE USUARIO





# PALA FRONTAL

# M100HD

# MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EL USUARIO

#### **Exposición**

#### Estimado usuario:

Gracias por adquirir nuestra Pala Mecánica **MICHIGAN**. Para ayudarlo adecuada y eficientemente en el uso de la pala, aquí establecemos la siguiente información.

- 1- Por favor lea cuidadosamente las instrucciones antes de usar la pala aunque tenga experiencia en manejo. Estas le ayudarán apropiada y eficientemente al uso de la pala Frontal y retro **MICHIGAN**.
- **2-** Por Favor lea cuidadosamente las instrucciones. Opere apropiadamente la pala como se requiere en las instrucciones para obtener un óptimo rendimiento. De esta manera usted puede hacer más eficiente y prolongada la vida útil de la pala frontal y retro.
- **3-** El usuario no debe modificar la pala para evitar el deterioro del rendimiento, producción de accidentes e invalidación de la garantía.
- **4-** Debe ser operado y mantenido por personas que están familiarizados con las características de la unidad y que posean adecuados conocimientos mecánicos y de seguridad.
- **5-** Siempre siga las reglas de tránsito y/u otras reglamentaciones referidas a seguridad para prevenir accidentes. Conduzca con las luces encendidas y balizas en rutas y/o caminos.
- **6-** Siempre use la pala siguiendo las instrucciones. De otro modo puede causar deterioro del rendimiento, o roturas prematuras.
- **7-** La aplicación, y eficacia de la pala y los accesorios usados con esta unidad pueden variar teniendo especial cuidado en la fijación y carga máxima de cada unidad.
- 8- Estas instrucciones son orientativas para un mejor funcionamiento y mayor durabilidad en su máquina.
- **9-** La información en la instrucción es actualizada a la fecha de publicación y está sujeta a cambios sin previo aviso.

#### Información General

- Este manual describe las precauciones, especificaciones, puesta en marcha, operación y mantenimiento, ajustes, soluciones de problemas y representación de la pala mecánica **MICHIGAN**.
- Esta instrucción es una necesidad para operadores y mecánicos, una referencia para los usuarios de MICHIGAN.
- En este, manual las señales de advertencia significan información de seguridad importante.
- Cuando vea estas señales usted debe estar alerta de la posible lesión o daño.



Advertencia: Se refiere a la posibilidad de causar la muerte o lesiones serias.



**Precaución:** Indica la posibilidad de causar lesión media o leve.



**Importante:** Precaución para evitar daño a la máquina o contaminación del medio ambiente.

- Cuidadosamente lea la información siguiendo las señales y trasfiéralas a todos los operadores.
- Esta instrucción es la parte importante del producto y es suministrada con la unidad. Por favor conservarla en perfecto estado.

#### Uso previsto

 La pala mecánica MICHIGAN es una unidad para multipropósito. Esta fabricada con una estructura compacta y de fácil operación, dirección hidráulica, tracción poderosa, propósitos diversos y fácil mantenimiento.

# Indice

## I- GENERAL

Lista de densidad de materiales cargados · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	g. 9
Principios generales para la operación de seguridad y mantenimiento del cargador	g. 10
Posiciones de lubricación de cargado	g. 11

## II- SEGURIDAD

Advertencia de seguridad del cargador		pág. 12
Reglas generales de seguridad para el operador		- pág. 13/14/15
Reglas generales de operación del cargador	16/17/18/19/20	/2122/23/24/25

#### III- MANIPULACIÓN

Esquema general dei cargador
Esquema general del cargador
Indicador de temperatura de agua del motor
Indicador de temperatura de aceite del convertidor pág. 28
Tabla de nivel de combustible
Indicador de presión de aceite del motor· · · · · pág. 29
Voltímetro pág. 29
Barómetro
Indicador de presión de aceite de la caja de cambios
Luces de precaución
Luces de precaución de dirección
Luces altas de precaución · · · · · · pág. 31
Luces de precaución de nivel de tanque de combustible
Luces de precaución de presión de aceite de motor
Luces de precaución de cargar····pág. 32
Luces de alarma de presión de aceite de caja de cambios
Luces indicadoras de freno de estacionamiento
Luces indicadoras de precalentamiento
Combinación de interruptores
Interruptor combinado
Cerradura eléctrica
Botón de bocina
Interruptor central de fuente de alimentación
Palanca de maniobra
Palanca de maniobra de cambio de velocidad
Palanca de maniobra de freno de aparcamiento
Válvula de desconexión de potencia
Pedal del acelerador, pedal de freno
Luces superiores de cabina de conducción pág. 36
Dispositivo de encendido pág. 36
Contador de horas pág. 36
Contador de horas
Panel de control de calefacción
Cerradura de puerta · · · · · pág. 37
Soporte de puerta
Componentes fijos para abrir la puerta
Interruptor de cerradura fija para abrir la puerta
Espejo retrovisor pág. 38
Asientos de conducción
Caja de fusibles pág. 39
Refrigeración pág. 39
Calefacción · · · · · pág. 39
Reglas generales de operación del cargador
Reexaminación del cargador antes del arranque
Pala dientes de nala y nernos de dientes
lunta de manquera. pág. 41
Perno de caia de cambios
Perno fijador de transmisión
Perno filador de silenciador
Perno filiador de puente delantero
Perno fijador de puente trasero · · · · · · · pág. 43
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

# Indice

## III- MANIPULACIÓN

Soldadura de barandilla	
Línea de soldadura de pedal	
Conexión de tanque hidráulico	13
Conexión de grupo de biela	4
Perno de salpicadero	4
Perno de montaje del limpiador de aire	4
Borne de tornillo del motor	4
Borne de tornillo de arrancador	15
Bulones de ruedas y masas	5
Radiador	15
Carcasa de motor	15
Puente conductor	16
Circulación de aire de frenado	16
Tuberías	16
Refrigerantes	16
Aceite de motor	
Aceite hidráulico	
Examinar tensión de correas del ventilador y motorpág. 4	7
Posiciones de palanca de maniobra	7
Arranque del cargador	
Poner en marcha- pág. 4	
Cambio de velocidad	
Dirección pág. 5	0
Aparcamiento de vehículo	1
Manipulación básica de dispositivos de trabajo	
Operación de carga por pala	2
Excavación por palapág. 5	
Operación de prensa · · · · · · · · · · · · · · · · · pág. 5	
Operación empujadora · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Transporte de materiales	
Operación de carga de materiales · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Conducción por zona con agua o por zona pantanosa · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5
Aparcamiento de cargador · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5
Tipur Guirillotto do Gui gudor	٠

## IV- MANTENIMIENTO

Preparacion antes de mantenimiento
Reglas generales de mantenimiento
Combustibles
Aceite de motor
Agua de refrigeración
Grasa lubricante pág. 60
Aceite de convertidor, aceite de engranaje, líquido de freno, aceite hidráulico
Airepág. 62
Neumáticospág. 62
Tabla de aceites nacionales e importados recomendados · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Reemplazar filtro de airepág. 64
Reemplazar aceite de caja de cambios y filtros
Reemplazar el filtro pág. 65
Reemplazar el aceite hidráulico y el filtro
Reemplazar el aceite del diferencial delantero y trasero
Remplazar aceite de motor y filtro
Reemplazar filtro de diesel pág. 68
Reemplazar líquido de freno · · · · · · · pág. 69
Reemplazar diente de pala · · · · · · · pág. 69
Examinar freno de conducción y freno de aparcamientopág. 70
Mantenimiento durante periodo de funcionamiento de prueba
Mantenimiento periódico
Estacionamiento por largo tiempo · · · · · · · pág. 73

# Indice

## V- CARACTERISTICAS DE ESTRUCTURA Y PARAMETROS DE DESEMPEÑOS

Apariencia y descripción de cada pieza.         pâg.           Esquerna de dimensión de apariencia.         pâg.           Parámetros técnicos         pâg.           Sistema de fuerza.         pâg.           Sistema de fuerza.         pâg.           Caja de cambios.         pâg.           Puente conductor.         pâg.           Rueda         pâg.           Sistema de freno         pâg.           Aparcamiento y freno de emergencia         pâg.           Sistema de difrección         pâg.           Dispositivo de trabajo.         pâg.           Sistema eléctrico         pâg.           Volumen de aceite de motor         pâg.           Sistema de di aire acondicionado         pâg.           Sistema de fuerza         pâg.           Sistema de fuerza         pâg.           Incae de transferencia de fuerza         pâg.           Esquema de principio del sistema hidráulico de caja de cambios del convertidor.         pâg.           Bastidor         pâg.           Esquema de principios del sistema hidráulico de dispositivo de trabajo.         pâg.           Sistema de freno de conducción         pâg.           Porto de medida de presion en linea.         pâg.           Sistema de freno de aparcamiento.	76 76 76 77 77 77 77 77 77 77 77 78 78 78 78 79 79 80 80 81 82 83 83 84 85 86 86 87
VI- ANALISIS DE AVERIAS Y SOLUCIONES	
Averías comunes del sistema de transmisión y soluciones	91 92 93 94
VII- EXPLICACIONES DE PRODUCTOS CON MODIFICACION	
Comparación de parámetros técnicos de productos con modificación - Dimensiones de apariencia y parámetros relativos pág. Comparación de máxima velocidad (Km./h) en cada marcha	97 97 97 98 99

# **VISTA GENERAL**



**MICHIGAN** 

# Pala Frontal

# I-GENERAL

## 1- Lista de densidad de materiales cargados


Descripción de material	Densidad Kg./m <sup>3</sup>	Descripción de material	Densidad Kg./m <sup>3</sup>
1- Piedra machacada	1600	10- Yeso	
2- Escoria	650	Pedazo rajado 1810	
3- Arcilla		Pedazo machacado	1600
Arcilla de excavación seca	1485	Pedazo sólido	2780
Arcilla de excavación húmeda	1725	11- Caliza	
Arcilla natural	1650	Pedazo machacado	1550
4- Arcilla y grava		Pedazo sólido	2600
Seca	1185	12- Turba	
Húmeda	1650	Seca	415
5- Carbón		Húmeda	1125
Antracita	1190	Alúmina	1425
Carbón bituminoso	950	13- Arenisca	
6- Suelo de roca de meteorización		Rajada	1500
Suelo con 75 % roca	1955	Sólida	2300
Suelo con 50 % roca	1725	14- Arena	
Suelo con 25 % roca	1585	Arena seca esponjosa	1440
7- Grava		Algo húmeda	1680
Grava de galería de mina	1900	Húmeda	1850
Seca	1485	Arena húmeda prensada	1850
Seca (1/4 "-2")	1650	15- Arena y piedra arenisca	
Húmeda (1/4 "-2")	2015	Seca	1730
8- Tierra		Húmeda	2000
Seca	1550	16- Escoria	
Húmeda	1725	Escoria machacada 176	
Arcilla fina	1250	Escoria sólido 210	
Densa	1840	17- Roca oscura	
Lodo migratoria esponjosa	1730	Roca oscura machacada 1740	
Tierra densa seca	1520	Roca oscura sólida 2880	
9- Granito		Hematites	2460
Machacado	1650	Magnetita	2780
Sólido	2800	Pirita	2580
		Roca taconite	2800



# 2- Principios generales para operación de seguridad y mantenimiento del cargador

- El cargador se opera principalmente para cargar materiales a granel, está prohibida operación de excavación o empujadora por largo tiempo, se prohíbe operación con sobrecarga.
- El período de funcionamiento de prueba dura 60 horas, no se permite sobrepasar el 70% de carga nominal durante dicho período.
- Es necesario elegir diesel según las marcas estipuladas en este Manual y tiene que asegurar ser puro, después precipitarlo por no menos que 72 horas.
- Es necesario realizar lubricación y mantenimiento del cargador de acuerdo con las horas, posiciones y contenidos estipulados en este Manual.
- Es necesario elegir aceite hidráulico, aceite de motor, aceite de engranaje y líquido de freno según las marcas estipuladas en este Manual, no se permite el uso de mezcla de aceites de diferentes marcas.
- Antes de poner en marcha el cargador, debe examinar el nivel del depósito de agua, nivel de aceite del tanque de combustibles, el sellado de circuito de agua, aire, aceites, combustibles, y también examinar si funciona bien los instrumentos y luces.
- Antes de arrancar el motor, la palanca de cambio y la palanca de maniobra de dispositivos de operación deben estar en posición neutra, y el mango de freno de aparcamiento no debe aflojarse antes del arranque.
- Después del encendido del motor, funcionar en el vacío hasta que la temperatura del agua no llegue más que 60° C, y la presión barométrica llegue más que 0.4 Mpa, luego ponérlo en marcha.
- Durante la conducción, el cambio de marcha delantera y trasera debe parar el vehículo primero.
- Sólo se puede funcionar con la carga completa cuando la temperatura de agua es mayor que 60° C, y la temperatura de aceite del motor es mayor que 50° C. Cuando funciona la temperatura de agua no se permite sobrepasar a 100° C, y la temperatura de aceite de motor no se permite sobre pasar a 105° C, la temperatura de aceite de convertidor no se permite sobrepasar a120° C, cuando la temperatura de aceite sobrepasa al valor permisible, debe parar el vehículo y enfriarlo o realizar reexaminación relativa.
- No eleve la pala hasta la posición más alta para transportar materiales, debe mantener el punto de bisagra inferior del brazo motriz debe estar entre 40-50 cm hasta el suelo.
- No suelde la placa del cuchillo principal y la placa de cuchillo auxiliar, de lo contrario puede producir grieta debido a colección de tensión de placa de cuchillo en arco de soldadura.
- Al aumento de altitud, la temperatura ambiental y humedad relativa, se reduciría la potencia de motor diesel, debe prestar atención al estado ambiental local cuando usa el cargador, y conseguir la potencia real en la localidad de acuerdo con los requisitos incluidos en Tabla de Enmienda de Potencia incluida en Manual de Utilización y Mantenimiento de Motor Diesel.
- Se prohíbe apagar el motor y poner en marcha neutral cuando conduce cuesta abajo.
- Prestar atención a distintos signos de advertencia y recordarlos.
- · Antes de realizar cada maniobra, las personas no relacionadas deben alejarse del cargador.
- Cuando la temperatura del líquido refrigerante es alta y la presión es relativamente alta, sólo puede abrir el depósito de agua después de bajarse la temperatura y librar la presión.
- El extintor de incendios se pone en el lado derecho trasero dentro de la cabina de conducción del cargador, debe usarlo correctamente una vez se produzca un incendio.
- Cuando se realiza el mantenimiento, debe estacionar el cargador en suelo horizontal, apagar el motor, poner la palanca de maniobra de freno de estacionamiento en posición "freno" (tira arriba), y poner otras palancas de maniobra en posición neutra.
- Se prohíbe velocidad de ralentí del motor cuando esta demasiado bajo, el motor no puede apagarse naturalmente cuando la pieza se levanta desde el pedal, bajo ninguna situación, la velocidad de ralentí debe ser ajustada según los requisitos del Manual de Utilización y Mantenimiento de Motor Diesel.
- Debe estacionar el cargador en suelo nivel, cuando es necesario apargarlo en cuesta abajo, debe poner bloque debajo de los neumáticos del cargador.
- · Debe prestar más atención en la seguridad cuando el cargador conduce o operar en cuesta transversal.
- Cuando la temperatura ambiental es menor que 0° C, es necesario usar anticongelante confirme a los requisitos, para evitar deterioro de piezas relativas; los combustibles agregados debe corresponder a la temperatura ambiental.

#### 3- Posiciones de Lubricación del Cargado




1- Pasador de bisagra superior

- 8- Pasador trasero de dirección (ambos lados)
- 2- Pasador trasero del brazo motriz (ambos lados)
- 9- Pasador de bisagra inferior
- 3- Pasador del brazo motriz (ambos lados)
- 10- Pasador delantero de dirección (ambos lados)
- 4- Pasador trasero del tanque de cojinete giratorio
- 12- Pasador inferior del brazo oscilante

6- Pasador superior de la pala

- 14- Pasador inferior de pala (ambos lados)
- 7- Pasador del bastidor auxiliar (ambos lados)
- 11- Pasador delantero del tanque del brazo motriz (ambos lados)

5- Pasador delantero del tanque de cojinete giratorio 13- Pasador del brazo oscilante



- 1- Punto de inyección de grasa en eje de transmisión trasero
- 2- Punto de inyección de grasa en eje de transmisión delantera
- 3- Punto de inyección de grasa en asiento de eje de transmisión
- 4- Punto de inyección de grasa en eje de transmisión delantero
- 5- Puntos lubricantes del mecanismo de palanca de intercambio



- Elegir grasa lubricante general de base litio Nº 2.
- · Agregar grasa de acuerdo estrictamente el horario estipulado en este manual.




#### II- SEGURIDAD

• **Importante:** Lea y cumpla todos los asuntos de seguridad, de lo contrario puede producir bajas graves y pérdidas de propiedad.

#### 4- Advertencia de seguridad del cargador


- Hay varios signos de seguridad en el producto, que se explican en este capítulo las ubicaciones de pegar los signos y explicaciones de los peligros ocultos, conozca por favor estos signos de seguridad.
- · Garantice que usted pueda leer todos estos signos de seguridad.
- En caso de no poder leer claramente las letras o gráficos en estos signos de seguridad, por favor remplácelos o límpielos con un paño con agua y jabón, nunca limpie con desengrasantes o gasolina.






#### 5- Reglas generales de seguridad para el operador


A- Es necesario leer y obedecer todas las regulaciones antes de operar y realizar mantenimiento del cargador



B- El operador debe ser capacitado.



**C-** El operador, debe ponerse ropa de trabajo, casco, anteojos protectores, guantes y zapatos de seguridad.




**D-** Debe mantener limpia la suela de los zapatos, no se permite suciedad grasienta en la escalera del cargador.






E-Debe usar escalera del cargador para subir y bajar, no se permite trepar.




#### F-Incendios


G-Se monta extintor de incendios en algunos modelos de cargador dentro de la cabina de conducción.



**H-** Si en este modelo se monta el extintor de incendios, debe evitar estar expuesto al sol, fuego y lluvia, y debe examinar a cada mes el plazo de validez del extintor de incendios.



I- Todos combustibles, aceite lubricante y refrigerantes son inflamables.






J- Esta prohibido el fuego o humo cuando se carga aceite o combustible en el cargador




K-La conexión incorrecta de batería puede producir incendios




#### L- Quemadura:

• Cuando se realiza la operación y mantenimiento del cargador, debe evitar el contacto directamente con refrigerante (dentro del depósito de agua del motor), aceites hidráulicos (en el sistema hidráulico), líquido electrolíticos (dentro de la batería), de lo contrario se producirán quemadura de piel.



#### M-Polvo:


Cuando se carga con la pala materiales como polvos, debe cerrar las ventanas y puertas de la cabina de conducción, y poner las cubiertas protectoras cuando sea necesario. Después de operar, debe limpiar el cargador con agua en contra del viento, nunca limpiarlo con aire de alta presión. Debe tomar medidas antigás cuando opera en área con humo o gas tóxico.





#### 6- Reglas generales de operación de seguridad del cargador

**A-** Antes de operar el cargador, debe examinar cuidadosamente el medio ambiente dentro de zona de operación, incluyendo personas, obstáculos, caminos y etc. Cuando se opera en zona con terreno variado o con altura relativamente alta, debe comprar desde el fabricante soporte de seguridad y montarlo.



**B-** Nunca arrancar el motor cuando se cuelga la placa de advertencia en la palanca de maniobra en el cargador.




**C-** Debe mantener el cristal de la cabina, luces y espejo retrovisor completos y limpios.




#### D-Antes de arrancar el motor:

Advierta a personas tocando la sirena.



E-Poner la palanca de maniobra de dispositivos de trabajo en posición "Intermedia".



F-Poner la palanca de maniobra de la caja de cambios en marcha "Neutra".




G-Poner la palanca de maniobra de aparcamiento en posición "Freno".



H- Debe mantener distancia segura cuando opera alrededor de alambres de alta tensión.


Voltaje (Kv)	6.6	33.0	66.0	154.0	275.0
Distancia segura m	3	4	5	8	10






#### I- Conducir el cargador sin carga:


• La pala tiene que estar en posición de 40 - 50 cm. del suelo.




J-Debe conducir a baja velocidad cuando el suelo está lleno de baches.



K- Nunca conducir transversalmente en cuesta.




L- Nunca realizar maniobras de dirección en cuesta.







**M-** Tanto en cuesta abajo o cuesta arriba, debe mantener la pala a 20 - 30 cm a cuesta, y es necesario mantener el interruptor de corte de potencia en posición "**Desconectada**".




N- Esta prohibido apagar el motor en cuesta abajo.




O-Tocar la sirena cuando hace marcha atras el vehículo.




P-Prestar atención a la altura cuando funciona entrando y saliendo de un túnel, puente o garaje.




**Q-** Cuando conduce por tierra nevada debe montar cadena antideslizante.




R-Cuando se detiene en cuesta, debe poner bloqueo de madera.



**S-** No se permite operar en el borde de tierra esponjosa, de lo contrario puede producir que se derrumbe.




**T-** Prohibido trasladar personas dentro en la cuchara.







**U-** Cuando carga en la pala troncos de madera, debe sustituir al respectivo accesorio del cargador.




V- Durante la operación del cargador, no debe quedase ninguna persona en la máquina mas que el operador




W-Durante la operación del cargador, debe evitar encuentro con escalinata o obstáculo en cuesta.



**X-** Cuando la operación elevadora del cargador es con carga no más que 2 toneladas, esta prohibido colgar la eslinga en el diente de la pala para elevar carga pesada. Esta prohibido utilizar las uñas del balde para levantar pesos mayores a los permitidos (3 toneladas).



#### Y- Cargar y descargar inclinado.



- El grado de cuesta no puede sobrepasar los 15º.
- La placa inclinada debe tener suficiente anchura y espesor para garantizar la carga y descarga de seguridad.




- · Cuando carga o descarga, aparcar el remolque en suelo liso y sólido.
- Eliminar barros pegados en neumáticos para evitar deslizarse en el cargador de la placa inclinada.
- Esta prohibido rotar el volante en la placa inclinada, en caso de ser necesario, ajustar la dirección y después subir de nuevo a la placa inclinada.
- **Z-** Cuando carga o descarga, utiliza suelo inclinado o placa plana, por favor opere según el método siguiente:
- El remolque debe mantenerse en estado de frenado, y con el bloqueo puesto debajo de las ruedas para evitar movimiento que puede producir pérdidas, daños a personas u objetos.
- Es necesario una persona específica que controle la operación, y cargar y descargar lentamente.
- El cargador debe apagarse en la parte designada del remolque (o de la zona de estacionamiento).


#### Advertencia:

 Antes del izado, es necesario apagar el motor, cerrar el freno y fijar la palanca de cerradura de seguridad.



- Durante el proceso de izado, primero elevar el cargador a 100 mm ~ 200 mm, examinar si la carrocería es horizontal, si se ha aflojado la cuerda, y no seguir izando antes de confirmar la seguridad.
- Cuando hace el izado, esta prohibido ingresar dentro del cargador. Nunca poner objetos esparcidos en el cargador, que su caída puede producir accidente.
- El fijo incorrecto de la cuerda puede producir caída desde cargador que causa accidente muy grave.
- Arrancar el motor, mantener el estado de carrocería, luego mover dispositivos de trabajo hasta la posición de transporte (guardar la pala, mantener el eje de pasador 30 ~ 40 cm más alto que el suelo).
- Apagar el motor, examinar si es seguro alrededor de la cabina de conducción, cerrar la palanca de cerradura de seguridad y cerrar la cabina de conducción.
- Montar el dispositivo elevador en ganchos de parte delantera del bastidor delantero y de parte trasera del bastidor trasero (donde se pegan los signos).
- Esperar un poco después de que la carrocería sale desde el suelo, presionar "






# A


- Las características de seguridad del dispositivo elevador deben ser conforme a las regulaciones de Reglas de Seguridad de Máquinas Elevadoras GB6167.
- Es necesaria la orden durante la operación, que tiene mando general y es conforme a Señales de Mando para Elevación GB50825.
- Elegir cuerda de elevación racionalmente según el peso del vehículo, se recomienda usar elisga elevadora fabricada por fibra sintética y de calidad aprobada (JB/T8521).
- · Las pérdidas causadas por manipulación no conforme a las Reglas se caen en la persona responsable del accidente.
- El suelo de la localidad debe ser liso, nunca realice operación de izda cuando la velocidad de viento es mayor que 10.8m/s, o cuando tiene niebla espesa, fuerte nevada, tempestad o otro tiempo inclemente.
- Realizar izda de cargador de acuerdo con las posiciones de gancho expresadas en el siguiente esquema:



#### B-1- Cerrar la cerradura del bastidor



#### C-1- Elevar en ganchos requeridos




#### D-1- Preparación necesaria antes de transportación


- Bajar con lentitud dispositivos de trabajo.
- · Apagar el motor, desconectar fuente de alimentación, y sacar la llave.
- · Cerrar palanca de cerradura de seguridad en el bastidor.
- En cada rueda del cargador se cubren por bloqueo triangular tanto en parte delantera como en parte trasera, y se toman medidas necesarias para evitar aflojamiento de cada bloqueo triangular.
- Arrollar 16 lanas de cables de hierro galvanizado Nº 8 (o cables de acero) pasando por los ejes de ruedas delantero y trasero o puntos de conexión relativos con hierro en forma T o ranura de columna para lanzar y fijarlos en "forma ocho", que en cada lado hay 4 "ocho".
- El grado de proyección entre cables de tracción y plataforma del vehículo no puede ser mayor que 45°, con adecuada tensión y tomadas medidas contra aflojamiento (articular cables de tracción con palo de articulación, que no se puede sacarse y necesita fijarse), debe tomar medidas anti-fricción entre las cables de tracción y el vagón de carga, en bordes y esquinas del vehículo, tomar medidas necesarias para proteger la apariencia evitando choque, caída de pintura, deformación, etc.

- El portador tiene que tener cualificación relativa.
- La inyección de centro de gravedad del cargador debe caerse en eje central del vehículo de transporte.
- Esta prohibido quedarse en el cargador durante transporte.
- Determinar el trayecto del vehículo de transporte según la altura, anchura y peso del mismo.
- Obedecer las Reglas de Transportación en cuanto a peso nominal, anchura y longitud de carga en la localidad. Cargue de acuerdo con las posiciones de gancho expresadas en el siguiente esquema:



#### E-1- Operación de tracción:








Advertencia: Resistencia de tracción 60 kg




Advertencia: Nunca plegar los cables de tracción





Advertencia: Nunca realizar tracción en cuesta.

**F-1-** No tocar ninguna manguera, de lo contrario puede estallarse.



**G-1-** La presión de los neumáticos debe ser dentro del alcance estipulado.




Presión atmosférica de rueda sin neumático interior con grado 20 PR. Presión atmosférica de rueda delantera: 0.32 MPa ~ 0.35 MPa Presión atmosférica de rueda trasera: 0.30 MPa ~ 0.32 MPa Presión atmosférica de rueda con neumático interior con grado 16 PR Presión atmosférica de rueda delantera: 0.30 MPa ~ 0.32 MPa Presión atmosférica de rueda trasera: 0.28 MPa ~ 0.30 MPa

## III- MANIPULACION




**Advertencia:** Leer y obedecer a rajatabla los asuntos de operación, de lo contrario, no se puede realizar un funcionamiento efectivo


#### 7- Esquema general del cargador



1- Brazo motriz	5- Rueda trasera	9- Pala
2- Tanque de combustible	6- Tanque de combustible de volquete	
3- Luces delanteras	7- Rueda delantera	
4- Farol de señales de dirección	8- Brazo oscilante	

## 8- Organismo de operación e instrumentos del cargador






1- Placa de aire acondicionado (viento cálido)	21- Contador de horas de trabajo
2- Interruptor del parabrisa	22- Barómetro de freno
3- Interruptor de alarma de peligro	23- Aire acondicionado (viento cálido)
4- Interruptor precalentador	24- Indicador de presión de aceite de la caja de cambios
5- Cuadro conjunto de instrumentos	25- Indicador de temperatura de aceite del convertidor
6- Palanca de cambio de velocidad	26- Voltímetro
7- Columna de dirección	27- Cuadro de conjunto de instrumentos
8- Interruptor combinado	28- Salida de viento
9- Dispositivo de encendido	29- Pedal del acelerador
10- Interruptor de llave	30- Mango de maniobra de brazo motriz
11- Radio	31- Mango de maniobra de pala giratoria
12- Caja de control central	32- Válvula del interruptor de desconexión de potencia
13- Interruptor de faros de trabajo traseros	33- Interruptor de estrangulador
14- Interruptor de ventilador eléctrico	34- Asientos
15- Interruptor de faros de trabajo delanteros	35- Interruptor central de fuente de alimentación
16- Volante	36- Mango de freno de aparcamiento
17- Instrumento	37- Interruptor de bocina
18- Indicador de nivel de combustible	38- Pedal de freno
19- Indicador de temperatura de agua del moto	r
20- Indicador de presión del aceite del motor	



#### **A-INSTRUMENTOS:**


#### 9- Indicador de temperatura de agua del motor (WATER TEMP)

- · Zona verde: Normal temperatura.
- **Zona roja:** Apagar en seguida la máquina (examinar de acuerdo con los contenidos relativos del Manual de Utilización y Reparación de Motor Diesel).



#### 10- Indicador de temperatura de aceite del convertidor (OIL TEMP)

- · Zona verde: Normal temperatura de aceite del convertidor.
- Zona roja: Apagar en seguida la máquina (examinar de acuerdo con los contenidos de parte de este Manual)



#### 11- Tabla de nivel de combustible (FUEL LEVEL)

· Zona roja: Apagar en seguida la máquina y reabastecerla.





#### 12- Indicador de presión de aceite de motor (OIL PRESSURE)

- · Zona verde: Normal en presión de aceite de motor
- Zona roja: Apagar en seguida la máquina (examinarla de acuerdo con los contenidos relativos de Manual de Utilización y Reparación de Motor Diesel)




#### 13- Voltímetro (DIGITAL VOLTMETER)

- · Zona verde: Normal en presión cargadora.
- Zona roja: Apagar en seguida la máquina (examinarla de acuerdo con los contenidos relativos de parte de este Manual)



#### 14- Barómetro (AIR PRESS)

- · Zona verde: Normal en tubería de presión atmosférica
- Zona roja: Súper baja o súper alta en presión atmosférica, apagar la máquina en seguida (examinarla de acuerdo con los contenidos relativos de parte de este Manual)






#### 15- Indicador de presión de aceite de la caja de cambios (OIL PRESS)

- · El indicador de presión de aceite está en:
- · Zona verde: Normal en presión de aceite de caja de cambios
- Zona roja: Súper alta o baja en presión de aceite, apagar en seguida la máquina. (Examinarla de acuerdo con los contenidos relativos de parte de este Manual).



 Indicador de presión de aceite de caja de cambios

#### 16- Luces de precaución




- 1- Intermitente izquierdo
- 2- Luces indicadoras de bloqueo en filtro de circulación de aceite
- 3- Luces indicadoras de freno de estacionamiento
- 4- Luces indicadoras de precalentamiento
- 5- Luces indicadoras de cargar
- 6- Indicador de presión de aceite de motor
- 7- Luces indicadoras de presión de aceite de caja de cambios
- 8- Luces indicadoras de cargar
- 9- Indicador de presión de aceite del motor
- 10- Luces altas
- 11- Intermitente derecho




#### 17- Luces de precaución de dirección

· Se destallan sincrónicamente con intermitentes.




#### 18- Luces altas de precaución




#### 19- Luces de precaución de nivel de tanque de combustible

Luces de precaución de nivel de tanque de combustible están en lado superior del salpicadero. **Encendidas:** Bajo en nivel de tanque de combustible, hay que abastecerse.



#### 20- Luces de precaución de presión de aceite de motor


**Encendidas:** Bajo en presión de aceite de motor, apagar en seguida la máquina (examinarla de acuerdo con los contenidos relativos de Manual de Utilización y Reparación de Motor Diesel).






#### 21- Luces de precaución de cargar

• Encendidas: Anormal en el sistema cargador de generador (examinarlo de acuerdo con los contenidos de parte de este Manual).



#### 22- Luces de alarma de presión de aceite de caja de cambios


• Encendidas: Baja en presión de cada cambio de velocidad, apagar en seguida la máquina (Examinar y determinarla de acuerdo con los contenidos relativos de parte de este Manual).



#### 23- Luces indicadoras de freno de estacionamiento




#### 24- Luces indicadoras de precalentamiento




#### **B-INTERRUPTORES**

#### 25- Combinación de interruptores

· La combinación de interruptores está en parte inferior del lado del volante.





1- Interruptor de ventilador	4- Interruptor del limpiador del parabrisa
2- Interruptor de faro trasero	5- Interruptor de alarma de peligro
3- Interruptor de faros delanteros	6- Interruptor de precalentamiento



#### 26- Interruptor combinado

· Interruptor combinado está por debajo del volante al lado derecho.




• Hay tres (3) posiciones en total para interruptor combinado:

Imagen A: Posición OFF: Se apagan todas luces.

**Imagen B: Posición Marcha I:** se encienden luces de posición izquierdas y derechas, luces de fondo, interruptor de placa levantada y se conecta fuente luminosa auxiliar.

**Imagen C: Posición Marcha II:** se encienden luces altas (o luces bajas), luces de posición izquierdas y derechas, luces de fondo, luces de fondo de placa levantada y sigue conectada a la fuente luminosa auxiliar. Se realizan cambios entre luces altas y luces bajas a través de mover rectamente el mango del interruptor combinado.







#### 27- Cerradura eléctrica

- La cerradura eléctrica está por de bajo del volante al lado derecho, funciona para abrir o cerrar el sistema de instrumentos e iniciar el generador.
- Hay tres (3) posiciones en total para cerradura eléctrica:

Imagen A: Posición OFF: Desconectada fuente de iniciación, puede insertar o tirar fuera la llave.

Imagen B: Posición ON: Conectada fuente de iniciación.

**Imagen C: Posición START:** Arrancar el generador, luego aflojarse con la mano, la llave se vuelve automáticamente a posición "ON".










#### 28- Botón de bocina


• Está en la parte central del volante, se toca la bocina.



#### 29- Interruptor central de fuente de alimentación



#### 30- Palancas de maniobra



#### 31- Palanca de maniobra de cambio de velocidad

• La palanca de maniobra de cambio de velocidad está por debajo del volante al lado izquierdo, funciona para controlar dirección y velocidad de conducción del cargador.





#### 32- Palanca de maniobra de freno de aparcamiento

· La palanca de maniobra de freno de aparcamiento está al lado izquierdo del asiento de conductor.



#### 33- Válvula de desconexión de potencia






**Avertencia:** Cuando conduce normalmente u opera, debe poner el mango de válvula de interruptor de desconexión de alimentación (abierta).

Cuando el cargador conduce normalmente, debe poner el mango de válvula de desconexión de potencia en posición desconectada (intermedia).

#### 34- Pedal del acelerador, pedal de freno




Pedal de freno

Pedal del acelerador



#### 35- Luces superiores de cabina de conducción

- · Las luces superiores de cabina conducción están arriba de los asientos de la cabina de conducción.
- Posición "ON", se encienden luces superiores.
- · Posición "OFF", se apagan luces superiores




#### 36- Dispositivo de encendido

• El dispositivo de encendido está en el lado derecho por debajo del volante.



#### 37- Contador de horas

• Contador de hora funciona para recordar horas de funcionamiento del cargador.



#### 38- Panel de control de calefacción

- El panel de control de calefacción está en lado izquierdo de cuadro de instrumentos, del cual el botón tiene 4 posiciones:
- · Posición "Desconectada": La calefacción está desconectada.
- · Posición "Alta, Intermedia, Baja": Hay tres niveles de calefacción, como alta, intermedia y baja.







Antes de iniciar la calefacción, primero abrir dos agujeros de salida de viento cálido (en ambos lados).




## 39- Cerraduras de puerta

· Las cerraduras de puerta se ponen en ambas puertas laterales de cabina de conducción.




#### 40- Soportes de puerta

• Los soportes de puerta están en parte central de marco de puerta izquierda y derecha de cabina de conducción.



Puerta cerrada



Puerta abierta por soporte

## 41- Componentes fijos para abrir puerta

· Cuando está abierta la puerta de cabina, cerrarla con cerradura.







#### 42- Interruptor de cerradura fijos para abrir puerta

• Los interruptores de cerradura fijos para abrir la puerta están en ambos lados después de los asientos de la cabina, debe abrir dicho interruptor antes de cerrarla puerta de la cabina.





## 43- Espejo retrovisor

• El espejo retrovisor está en parte izquierda delantera de asientos de cabina.



#### 44- Asientos de conducción



· Botón de ajuste de respaldo (60mm).



· Mango de ajuste hacia adelante y atrás (150mm).



· Mango de ajuste elástico

#### 45- Caja de fusible

· La caja de fusible está debajo del pedestal al lado derecho.

Limitación - 5 A

Dirección - 10 A

Bocina - 10 A

En reserva - 10 A

Ventilador eléctrico - 10 A


Dispositivo de encendido - 10 A

Luces de marcha atrás - 10 A

Limpiador de parabrisa - 10 A

Luces de freno - 10 A

Precalentamiento - 10 A



Luces delanteras - 20 A

Luces superiores - 5 A

Faros de trabajo delanteros - 10 A

Faros de trabajo traseros - 10 A

Aire acondicionado - 20 A

Radio - 10 A

Instrumentos - 10 A

Cerradura eléctrica - 20 A

En reserva - 10 A

## 46- Refrigeración

- · Refrigeración (cuando se elige aire acondicionado):
- Después de arrancar el motor, ajustar el interruptor de volumen de viento hasta posición adecuada; rotar el interruptor de cambio a la derecha hasta lado el izquierdo; (en aquel momento se encienden las luces indicadoras de color verde) se empieza a trabajar en el sistema de refrigeración, así sale aire frío desde la salida del viento.



#### 47- Calefacción

 Después de funcionar el motor por un tiempo, ajustar el interruptor de volumen de viento hasta posición adecuada; rotar interruptor de cambio al izquierdo hasta lado derecho (en aquel momento se encienden las luces indicadoras de color rojo), se empieza a trabajar el sistema de calefacción, así se sale aire cálido desde salida de viento.










#### 48- Reglas generales de operación del cargador


#### Advertencia:



- El período de funcionamiento de prueba del nuevo cargador es de 60 horas.
- El tiempo de funcionamiento al vacío después de cada vez arranque de motor se refiere a los requisitos de manual del motor.
- Nunca conducir con sobre carga por largo tiempo.
- Realizar funcionamiento de prueba igualmente en cada cambio de velocidad.
- Nunca arrancar, acelerar o frenar de repente.
- Sólo se puede conducir después de arrancar el motor y la presión atmosférica de freno debe llegar hasta 0.4 MPa, de lo contrario no funciona el sistema de freno.



• Se puede funcionar con carga completa cuando la temperatura de agua del motor es mayor que 60° C y la temperatura de aceite de convertidor es mayor que 50° C.



#### 49- Reexaminación del cargador antes del arranque

- · Realizar las siguientes reexaminaciones antes de cada arranque.
- A-Si hay aflojamiento o desgaste en partes relacionadas.

Borne de tornillo de batería 🔻





Advertencia: No se permite aflojamiento

#### 50- Pala, dientes de pala y pernos de dientes.





#### Advertencia:

- · No se permite desgaste en la pala y dientes de pala.
- · No se permite aflojamiento en pernos de dientes de pala.

#### 51- Junta de manguera





Advertencia: No se permite aflojamiento en cada junta de manguera.

## 52- Perno fijador de caja de cambios





Advertencia: No se permite aflojamiento


## 53- Perno fijador de eje de transmisión





**Advertencia:** Evitar desgaste, no se permite aflojamiento.


## 54- Perno fijador de silenciador





Advertencia: No se permite aflojamiento

## 55- Perno fijador de puente delantero





Advertencia: No se permite aflojamiento

## 56- Perno fijador de puente trasero





Advertencia: No se permite aflojamiento

#### 57- Soldadura de barandilla





Advertencia: No se permite grieta en línea de soldadura.

#### 58- Línea de soldadura de pedal.



A

Advertencia: No se permite grieta en línea de soldadura.

## 59- Conexión de tanque hidráulico.





Advertencia: No se permite aflojamiento en conexión de tanque hidráulico.

## 60- Conexión de grupo de biela.





Advertencia: No se permite aflojamiento en conexión.

#### 61- Perno de salpicadero



A

Advertencia: No se permite aflojamiento.


## 62- Perno de montaje del limpiador de aire.



A

Advertencia: No se permite aflojamiento.


## 63- Borne de tornillo del motor.





Advertencia: No se permite aflojamiento.


## 64- Borne de tornillo de arrancador.





Advertencia: No se permite aflojamiento.

## 65- Bulones de ruedas y masas







Advertencia: Momento de fuerza: 700 Nm - 800 Nm. No se permite aflojamiento.

## A- Si hay fuga en partes relacionadas:


#### 66- Radiador



#### 67- Carcasa de motor



#### **68- Puente conductor**



#### 69- Circulación de aire frenado




#### 70- Tuberías



## B- Examinar nivel de líquidos:

## 71- Refrigerante.








**Advertencia:** Después de funcionar por 5 minutos el motor, abrir la cubierta para controlar el nivel de agua, si es necesario agregar refrigerante.



#### 72- Aceite de motor



#### 73- Aceite hidráulico




#### 74- Examinar tensión de correas del ventilador y motor

• Presionar con fuerza con el dedo en la parte intermedia de las correa, el ámbito de deformación de correa no puede sobrepasar a 7.5 mm.



## 75- Posiciones de palanca de maniobra



 Poner la palanca de maniobra de freno de estacionamiento en posición "Frenada".




 Poner la palanca de maniobra de cambio de velocidad en posición "Neutra".




 Poner la palanca de maniobra de dispositivo de trabajo en posición "Intermedia"



#### 76- Arranque del cargador







Abrir el interruptor central · Insertar la llave en la cerradura · Rotar llave en posición "START", eléctrica, rotarla en posición "ON", así se encienden las luces indicadoras del salpicadero.




así funciona el arrancador.

Advertencia: Nunca hacer que el arrancador funcione continuamente por más que 15 segundos.

Si no se arranca el motor, esperar 3 minutos para arrancar repetidamente. En caso de que no se puede arrancar el motor por tres veces seguidas, debe examinarlo de acuerdo con los contenidos relativos de parte de este Manual.



• Después de arrancar el motor, aflojar la llave, que se vuelve automáticamente a posición "ON".





• Pisar el pedal de acelerador ligeramente, hacer el motor funcionar sin carga por 5 minutos.

## C- Conducción de cargador


#### 77- Poner en marcha

· La pala está puesta en posición de marcha.






· Pisar el pedal de freno.



· Cesar freno de aparcamiento



Poner palanca de manipulación de cambio de velocidad en marcha "I".



Soltar el pedal de freno, pisar el pedal del acelerador

#### 78- Cambio de velocidad

• Palanca de maniobra de cambio de velocidad y las marchas.



Marchas	Posición de palanca de maniobra de cambio
Marcha adelante I	I
Marcha adelante II	II
Marcha neutra	N
Marcha atrás	R



**Advertencia:** Para realizar cambio Marcha adelante y Marcha atrás, hay que manipularlo después de apagar el motor

#### 79- Dirección


· Durante la conducción, la dirección se realiza por volante.







**Advertencia:** Durante la conducción en alta velocidad, esta prohibida la dirección de repente. Esta prohibida la dirección durante la conducción en cuesta. Esta prohibida la dirección cuando está apagado el motor.

#### 80- Aparcamiento del vehículo









- pisar el pedal de freno.
- de cambio de velocidad en posición "Neutra".
- · Soltar el pedal del acelerador, · Poner la palanca de maniobra · Tirar la palanca de maniobra de freno de aparcamiento.

#### D- Métodos de operación del cargador


#### 81- Manipulación básica de dispositivos de trabajo

· Palanca de maniobra de pala





Palanca de maniobra del brazo motriz.





maniobra de brazo motriz




Advertencia: Nunca bajar la pala en posición flotante.



#### 82- Operación de carga por pala


• Cargar con la pala el montón de materiales, poner el cargador de frente al montón y mantener la pala con una altura de 30 cm hasta el suelo, después bajar con lentitud la pala.





**Advertencia:** No bajar la pala demasiado que las ruedas delanteras, pueden levantarse desde el suelo y producir deslizamiento de neumático.


 Cuando se carga con la pala un montón de piedras machacadas, debe mantenerse horizontalmente la pala y mantenerse en marcha I.






**Advertencia:** No se permite la entrada de piedras por debajo de pala, puede levantar las ruedas delanteras y producir deslizamiento.

· Cuando carga con la pala pedazos de piedra, volcar inclinadamente la pala y mantenerse en marcha I.







Advertencia: No meter la pala a mucha profundidad.



 Meter la pala en el montón de materiales, levantar con lentitud el brazo motriz después de que la pala esté llena, retirar la pala al mismo tiempo.



• Cuando la pala está llena, volcarla hacia arriba.



 En caso de sobrecarga en la pala, víbrala rápidamente y (volcar la pala hacia arriba y abajo).





Advertencia: Limpiar todos los materiales caídos y sueltos.


#### 83- Excavación por pala

• Poner la palanca de maniobra de cambio de velocidad en "marcha I".









adecuadamente.

· Volcar la pala hacia abajo · Bajar brazo motriz, y meter la pala.

· Cuando la pala está llena, levantar el brazo motriz y volcarla hacia arriba con lentitud.


## 84- Operación de prensa

· Poner la palanca de maniobra de cambio de velocidad está puesta en marcha "Atrás", y el brazo motriz en "Flotante".






Palanca de maniobra de brazo motriz



· Operación de descarga y prensa.



· Prensa.




#### 85- Operación empujadora



Advertencia: esta prohibida la operación empujadora por un largo tiempo, de lo contrario puede causar descomposición de aceite de transmisión debido a alta temperatura.


Poner la palanca de maniobra de cambio de velocidad en "marcha I", y poner el brazo motriz en posición "Flotante".






Palanca de maniobra de brazo motriz

Empujamiento




#### 86- Transporte de materiales




• Conducir con la carga completa, la altura entre la pala y el suelo es de 30 ~ 40 cm.

## 87- Operación de carga de materiales



· Cargar y descargar simultáneamente.




Cargar y descargar en forma V.



#### 88- Conducción por zona con agua o por zona pantanosa.

· La carcasa de puente del conductor debe ser más alto que línea horizontal.



## 89- Aparcamiento de cargador


· Soltar el pedal del acelerador, y poner la palanca de maniobra de cambio de velocidad en marcha "Neutra".



· Pisar el pedal de freno.



- · Levantar la palanca de maniobra de freno de aparcamiento.
- pala.
- · Poner horizontalmente la · Después de funcionar el motor a baja velocidad por 5 minutos, rotar la llave hasta posición "OFF", apagar el motor y sacar la llave.







· Cerrar el interruptor central de la fuente de alimentación





## IV- MANTENIMIENTO

#### 90- Preparación antes de mantenimiento


- · Leer el indicador de horas.
- Poner la pala horizontalmente en el suelo.
- Poner la palanca de maniobra de cambio de velocidad en marcha "Neutra".








• Levantar palanca de maniobra de freno de aparcamiento.




 Poner bloqueos de retención en parte delantera y trasera de neumáticos.



· Cerrar la cerradura del bastidor.








· Colgar signo de advertencia.



## · Herramientas aleatorias

Descripción	Número (Código) de especificación	Unidad	Cantidad
Palanca	9F850-91A020001A0	Pieza	1
Manga de tuerca en puente	9F850-91A020002A0	Pieza	1
Llave flexible	GB/T4440-375	Pieza	1
Llave de manga para arco de finas	9F850-91A020003A0	Pieza	1
Destornillador recto para tornillos	QBT2564.4-1.6 × 10 × 200p	Pieza	1
Destornillador cruz para tornillos	QBT2564.5-2-100p	Pieza	1
Alicante de junta deslizante	QBT2349-165	Pieza	1
Llave de doble uso	GB/T4388-7	Pieza	1
Llave de doble uso	GB/T4388-8	Pieza	1
Llave de doble uso	GB/T4388-9	Pieza	1
Llave de doble uso	GB/T4388-10	Pieza	1
Llave de doble uso	GB/T4388-11	Pieza	1
Llave de doble uso	GB/T4388-12	Pieza	1
Llave de doble uso	GB/T4388-13	Pieza	1
Llave de doble uso	GB/T4388-14	Pieza	1
Llave de doble uso	GB/T4388-15	Pieza	1
Llave de doble uso	GB/T4388-16	Pieza	1
Llave de doble uso	GB/T4388-17	Pieza	1
Llave de doble uso	GB/T4388-18	Pieza	1
Llave de doble uso	GB/T4388-19	Pieza	1
Llave de doble uso	GB/T4388-21	Pieza	1
Llave de doble uso	GB/T4388-22	Pieza	1
Llave de doble uso	GB/T4388-24	Pieza	1
Llave rígida de doble cabezas	GB/T4388-27×30×271	Pieza	1
Llave rígida de doble cabezas	GB/T4388-32×36×343	Pieza	1
Llave rígida de doble cabezas	GB/T4388-41×46×343	Pieza	1
Llave rígida de doble cabezas	GB/T4388-50x55x455	Pieza	1
Llave rígida de doble cabezas	GB/T5356-4	Pieza	1
Llave hexagonal interno	GB/T5356-6	Pieza	1
Llave hexagonal interno	GB/T5356-8	Pieza	1
Llave hexagonal interno	GB/T5356-10	Pieza	1
Llave hexagonal interno	GB/T5356-12	Pieza	1
Martillo de cabeza redonda 0.75	9F850-91A0200005A0	Pieza	1
Engrasador tipo mango prensa	JB/T7942.1-A400	Pieza	1
Barómetro de neumático	9F850-91A000001A0	Pieza	1
Llave de filtro	9F850-91A020006A0	Pieza	1

#### 91- Reglas generales de mantenimiento



Advertencia: La mayoría de las averías del cargador son causadas de la mala utilización y administración de aceite, agua, aire y etc.



El mantenimiento correcto se debe realizar de acuerdo con las regulaciones de Manual a tiempo y usar materiales aprobados de buena calida según la cantidad y posición. Leer detalladamente el Manual de Utilización de Motor Diesel en cuanto a su mantenimiento.

#### 92- Combustibles

• Elegir diesel de buena calidad según temperatura ambiental.

Mínima temperatura ambiental	Mayor que 0	0~-10	-10~-20	-20~-30	Menor que-30
Diesel	No. 0	No10	No20	No35	No50





Advertencia: Diesel de mala calidad puede deteriorar al motor

limpieza y prevenir incendios.










#### 93- Aceite de motor

 Elegir aceite de buena calidad según la temperatura ambiental y hacer referencia al Manual de utilización del motor.





**Advertencia:** El aceite del motor de mala calidad puede deteriorar al motor.

• Elegir filtro de combustible de buena calidad, y reemplazarlo según regulaciones.



#### 94- Agua de refrigeración

- · Elegir agua ablandada.
- Debe quitar el refrigerante después de funcionar por un año, y limpiar sistema refrigerante a tiempo, colocar nuevos refrigerantes hasta que el nivel este igual que la superficie de cubierta de presión. Cuando opera en el medio ambiente con más polvos debe eliminar la suciedad entre el tubo, el radiador y disco de radiador con aire de presión alta ( 700 kpa o 7Kg/cm²) para evitar la reducción de eficacia o invalidez del sistema radiador.



• Elegir anticongelante de buena calidad según la temperatura ambiental si es necesario usarlo con temperatura bajo 0º.

Nombre del			Punto de			
refrigerante	Glicol	Alcohol	Glicerina	Agua	Unidad de razón de componentes	condensación =
	60			40		-55
Glicol	55			45	Razón de volumen	-40
GIICOI	50			50	Razón de peso	-32
	40			60		-22
Alcohol		30	10	60		-18
Glicerina		40	15	45		-26
Gilcerina		42	15	43		-32



**Advertencia:** Hacer el motor funcionar a baja velocidad por 5 minutos después de arrancarlo para calentarlo; debe hacerlo funcionar en ralentí por 5 minutos antes de apagarlo para radiarlo.



#### 95- Grasa lubricante

· Elegir grasa lubricante de buena calidad



Advertencia: La grasa lubricante de mala calidad puede deteriorar al cargador.


• Limpiar polvo y materiales diversos alrededor del inyector de aceite, engrasar con herramienta específica.





Advertencia: Exprimir la grasa lubricante usada restante.


· Partes para engrasar grasa lubricante en cargador:



1- Pasador de bisagra superior

- 8- Pasador trasero de dirección (ambos lados)
- 2- Pasador trasero del tanque del brazo motriz / ambos lados 9- Pasador de bisagra inferior
- 3- Pasador del brazo motriz (ambos lados) 10- Pasador delantero de dirección (ambos lados)
- 4- Pasador trasero del tanque de congilone giratorio 11- Pasador delantero del tanque del brazo motriz / ambos lados
- 5- Pasador delantero del tanque de congilone giratorio 12- Pasador inferior del brazo oscilante
- 6- Pasador superior de pala 13- Pasador del brazo oscilante
- 7- Pasador de bastidor auxiliar (ambos lados) 14- Pasador inferior de pala (ambos lados)





- 1- Punto engrasador en eje de transmisión principal
- 2- Punto de inyección de grasa en eje de transmisión delantera
- 3- Punto de inyección de grasa en asiento de eje de transmisión
- 4- Punto de inyección de grasa en eje de transmisión delantera
- 5- Punto lubricantes del mecanismo de palanca de intercambio



#### Advertencia:

- Elegir grasa lubricante general de base litio No. 2.
- · Agregar grasa de acuerdo estrictamente el horario estipulado en este manual.

## 96- Aceite de convertidor, aceite de engranaje, líquido de freno, aceite hidráulico.

Tipo	Descripción	Posición		
	Aceite de transmisión hidráulica con temperatura -20° C 8#			
Aceite de convertidor	Aceite de transmisión hidráulica marca Mobil 424 con temperatura -20° C $\sim$ -40° C	Se usa en convertidor y caja de cambio motriz		
	Mobil Delvac Super 13000 con temperatura -20°	,		
	Aceite de transmisión hidráulica marca Mobil 424 con temperatura -20° ~ -40°			
Aceite de caja	Aceite de caja para vehículo cargado No. 85W/90 (o, GL-5)	Se usa en transmisión principal interna de puente y reducción por borde de rueda.		
Líquido de freno	Sintético, HZY4 (GB12981-2003)	Se usa en dispositivo de post combustión del sistema de freno		
	Aceite hidráulico anti-fricción No. L-HM46 con temperatura -5° C (GB/T11118.1-1994)			
Aceite hidráulico	Aceite hidráulico de baja temperatura No. L-HV46 con temperatura -5° C ~ -30° C (GB/T11118.1 1994)	Se usa en el sistema hidráulico de dispositivos de trabajo y sistema hidráulico de dirección		
	Aceite hidráulico sintético de bajo hidrocarburo L- HS46 con temperatura < -30° (GB/T11118.1- 1994)			



Advertencia: Nunca mezclar aceite de diferente marca.

#### 97- Aire

• Elegir filtro de aire de buena calidad y reemplazarlo según regulaciones.



· Examinar cada día el indicador de polvo





#### 98- Neumáticos

• Examinar la presión barométrica (la de rueda delantera es de: 0.30 MPa ~ 0.32 MPa, y la de rueda trasera es de: 0.28 MPa ~ 0.30 MPa)





• Examinar ajuste de bulones y superficie de neumático.







**Advertencia:** Torque de bulones: 700 Nm ~ 800 Nm, al mismo tiempo debe examinar y apretarlo periódicamente

## 99- Tabla de aceites nacionales e importados recomendados

#### A- Aceite del motor:

Nombre y	Marcas de productos importados similares (se separa en grados según SAE de E.E.U.U.)			
marca de aceite	Mobil	Shell	Caltex	Esso
	Devalc súper 15W-40 (se	Rotella SX40	Custom five star	Essolube XT-3
	usa baja temperatura	Rotella TX40	Moter Oil	Essolube XT-2
	ambiental de -15° ~ 50°)	20W/40;	40,20W/40	Essolube XT-5
	Delvac No.1 (mayor que - 40°)	Rotella DX40	RPM delo 100,200	
Aceite de motor		Rotella SX30	Oil 40	
	40 )	10W/30	Custom five star	
	Devalc súper 10W-30 (-	Rotella TX30	Moter Oil 30	
	25° ~ 40°)	Rotella DX30	RPM delo 100,200	
			Oil 30,10W/30	

#### B-Aceite hidráulico

Marca de	Viscosidad cinemática	Mar	cas de prod	luctos impor	tados simila	res
aceite nacional	(40°) mm²/s	Mobil	Shell	Caltex	Castrol	Esso
Aceite hidráulico anti- fricción de superior grado GB/T11118.1-1994 (Verano)		DTE25 (-10° ~ 40°)	Tellus 27 Tellus 29	Rando Oil HD32; Rando Oil HD46	Hyspin AWS32 Hyspin AWS46	Nuto H46
Aceite hidráulico de bajo punto de condensación L-HV46 GB/T11118.1- 1994 (Invierno)	41.4-50.6	DTE15M (-26° ~ 40°)	HydrO-k inetic Tellus T27 46	Rando Oil HD AZ	Hyspin AWH46; Nuto	UNivis N46

## C- Aceite de convertidor y de caja de cambios (Aceite de transmisión hidráulica).

Marca de	Viscosidad cinemática	Marcas	de productos i	mportados si	milares
aceite nacional	(100°) mm²/s	Mobil	Caltex	Esso	Shell
A c e i t e d e transmisión hidráulica No. 8	7-9	Aceite para marchas automáticas de auto ATF (-40°) (mayor que -40°); Aceite de marchas automáticas de auto ATF220 (-25° ~ 40°)	Torque Fluid 75 RPM Torque Fluid NO.5	Torque Fluid 47	Rotella 10W

#### **D-** Aceite de engranaje (aceite se usa en puente conductor).

Marca de	Viscosidad cinemática	Marcas de productos importad	dos similares (se se	epara en grados según	API de E.E.U.U., CL'5
aceite nacional	(100°) mm²/s	Mobil	Esso	Caltex	Shell
85W-90 GL-5	13.5-24.0	Mobilube 1 SHC Aceite sintético Aceite de engranaje Mobil para vehículo HD80W-90 (-20° ~ 40°) Aceite de engranaje Mobil para vehículo HD85W-140 (-10° ~ 50°)	Aceite de engranaje GX 85W-90	Multi Purpose Thuban EP	Spirax EP Heavyduty HD90 HD80W-90

#### E- Líquido de freno

Marca de	0	Marcas de productos importados similares			
aceite nacional	Grado	Mobil	Esso	Вр	Shell
Líquido de freno sintético HZY3 - GB12981-2003	SAE1703C	Aceite de freno de función superior DOT3	Brake Fluid	Brake Fluid Disc-Brake FLuid	Donax B


#### E- Grasa lubricante

Marca de		Marcas de p	productos import	ados similare	es	
aceite nacional	Mobil	Caltex	Castrol	Esso	Вр	Shell
Grasa lubricante de base litio No.2	Grasa lubricante Mobil XHP222	Marfak multi Purpose	LM grease	RONEX MP Beacon EP2	Energrease L	Retinax A Alvania

#### Mantenimiento específico

#### 100- Reemplazar filtro de aire

• Limpiar o reemplazar filtro de aire a cada 250 horas o cuándo se indica rojo el indicador de resistencia para la entrada de aire.







Interruptor de cierre de carrapón de motor

Indicador de polvo

• Abrir el caparazón de motor, desenroscar la tuerca de disco, abrir la cubierta del equipo de filtro de aire, sacar el filtro y eliminar polvos soplándolo con aire comprimido ( 700 kpa o 7 kg/cm² )











#### Advertencia:



- Reemplazar el filtro exterior juntamente con el interior después de 6 veces de soplar polvos.
- En caso de que el indicador de polvo sigue en la zona roja después de soplar polvos, reemplazar el filtro interior y exterior en seguida.
- · Los polvos dañan el cuerpo humano.
- · Montar bien el filtro, presionar el botón de indicador de polvo.







## 101- Reemplazar aceite de caja de cambios y filtro.

• Desenroscar el tapón de salida del aceite, librar el aceites usados en un recipiente específico.





# A

#### Advertencia:

- Limpiar el tapón de salida de aceite y boca de salida de aceite.
- Nunca contaminar el medio ambiente.

#### 102- Reemplazar el filtro



• Enroscar el tapón de salida de aceite y agregar nuevo aceite, examinar el nivel de aceite 5 minutos después del arranque del motor que debe llegar a la altura de válvula para examinar el aceite.





#### 103- Reemplazar aceite hidráulico y el filtro.

• Realizar rotación de pala, dirección izquierda y derecha, elevación de brazo motriz por 3-5 veces; cuando está bajo el acelerador del motor, se baja la velocidad del brazo motriz, y la pala está puesta horizontalmente en el suelo.




• Abrir la tapa de salida de aceite y la válvula de salida de aceite, pasar los aceites usados en un recipiente específico.





· Reemplazar filtro.



 Observar la superficie del aceite después poner horizontalmente la pala por 10 minutos, se requiere el nivel de aceite esté dentro del ámbito con un grado superior o inferior de posición intermedia del indicador, añadirlo cuando no es suficiente hasta el nivel establecido.







**Advertencia:** Realizar las manipulaciones arriba mencionadas después de apagar el motor y bajar la temperatura.





#### 104- Reemplazar el aceite del diferencial delantero y trasero

Abrir el tapón de entrada del aceite y el agujero de aire, luego abrir tapón de salida del aceite, pasar los aceites usados en un recipiente específico.










Puente delantero

Puente trasero

Tapón de Tapón de entrada de aceite salida de aceite

Agujero de salida de aire

 Fijar el enroscando del tapón de salida de aceite, llenar con aceites nuevos, fijar el enroscando del tapón de entrada de aceite.





Tapón de entrada de aceite

Tapón de salida de aceite

Agujero de salida de aire

#### 105- Reemplazar aceite de motor y filtro

· Abrir la cubierta engrasadora de aceite del motor.






· Abrir el enroscando del tapón de salida de aceite, pasar aceites usados en recipiente específico.



- · Limpiar el tampón de salida de aceite.
- · Nunca contaminar medio el ambiente.

• Enroscar a la izquierda con la herramienta específica, desmontar el limpiador



#### Advertencia:




- Completar con aceite de motor o grasa lubricante la junta antes de montar un nuevo limpiador.
- Nunca contaminar medio ambiente.
- Examinar si hay fuga de aceite antes de arrancar el motor.
- Engrasar con aceite nuevo desde la boca engrasadora, el nivel de aceite debe estar dentro del alcance establecido.









#### 106- Reemplazar filtro de diesel

• Rotar a la izquierda con la herramienta específica, desmontar el limpiador.





#### Advertencia:

- · Limpiar el marco del limpiador
- · No contaminar el medio ambiente.
- Engrasar con aceite de motor o grasa Limpiar la red del filtro, para engrasar y absorber el lubricante antes de montar nuevo limpiador. tanque de combustbles







· Librar el tapón de salida de aire del bomba de aceite de mano y los aceites de bomba, librar aire.







Advertencia: Examinar si hay fuga antes de arrancar el motor.

#### 107- Reemplazar líquido de freno

• Abrir el enroscando del tapón de salida de aire, reemplazar el líquido de freno, debe librar el aire en el sistema de freno del puente y bomba de post combustión.







**Advertencia:** Pisar el pedal de freno, fijar enroscando rápidamente el tapón de salida de aire, observar si hay burbuja, si hay, abrir el enroscando del tapón de salida de aire y repetir las acciones mencionadas hasta que no haya ninguna burbuja.

#### 108- Reemplazar diente de pala.

• Poner masa de madera para soportar la pala.





Advertencia: Apagar el motor.

• El momento de torque de perno de diente de nueva pala es: 902 Nm ± 39 Nm (92 kgm ± 34 kgm).




∡Masa de madera




**Advertencia:** Debe apretar de nuevo el perno del diente de la pala hasta llegar a momento de torque establecido después hacer funcionar el nuevo diente de pala por 4 horas.


## 109- Examinar freno de conducción y freno de aparcamiento

· Examinar freno de conducción



• Examinar freno de aparcamiento





#### **Advertencia:**



- Pisar el pedal de freno, poner la palanca de maniobra en marcha "Neutra".
- · Poner la palanca de maniobra de freno en posición "Frenada".
- · Soltar el pedal de freno
- El cargador debe mantenerse en la misma cuesta sin movimiento.

## 110- Mantenimiento durante periodo de funcionamiento de prueba

Tiempo de funcionamiento de prueba	Contenido de mantenimiento
	1. Examinar el estado de apriete de cada pieza, perno y tuerca, especialmente perno de tubo de salida de aire, perno fijador de puente delantero y trasero, bulones de ruedas y perno conectador de eje de transmisión.
	2. Examinar tensión de correa de ventilador.
	3. Examinar batería, nivel de electrólito y aflojamiento de borne de tornillo
8 Horas	4. Examinar nivel de aceite de caja de cambios
	5. Examinar conexión y fijo de cada palanca de maniobra
	6. Examinar nivel de aceite de motor
	7. Examinar nivel de aceite hidráulico
	8. Situación de conexión entre cada parte del sistema eléctrico (principalmente fusible de arrancador y de generador y etc.)
El periodo de funcionamiento de prueba termina hasta 60 horas	1- Reemplazar aceites nuevos y filtro de baja presión. Limpiar red de filtro en carcasa de caja de cambios, y sustituir con nuevos aceites.
	2. Realizar mantenimiento en motor
	3. Examinar desempeños del equipo entero



## 111- Mantenimiento periódico

Tiempo	Contenido de mantenimiento				
	1. Examinar niveles de aceites (incluyendo aceite hidráulico, líquido de freno, aceite de motor, combustible)				
	Examinar nivel de depósito de aqua				
Mantenimiento ordinario	Examinar iluminación, instrumentos				
	4. Examinar si hay fuga de aceite o agua o otros fenómenos anormales				
	5. Engrasar grasa lubricante (cada punto de bisagra de dispositivos de trabajo)				
	6. Examinar la presión barométrica, examinar bulones de ruedas y en partes importantes.				
	7- Examinar el espacio entre bastidor auxiliar y punto de bisagra del bastidor, debe reemplazar separador de cobre cuando es mayor que 0.7mm.				
	Repetir contenidos de mantenimiento ordinario				
	2. Apretar perno conectador en eje de transmisión delantero y trasero				
	3. Examinar desempeño de freno de emergencia.				
	4. Examinar desempeño de freno de aparcamiento				
	5. Examinar nivel de aceite de equipo de post combustión de freno				
Mantenimiento cada 50 horas o a cada semana	6. Mantenimiento de puenteo conductor				
o a caua semana	7. Agregar grasa lubricante (punto de bisagra de bastidor delantero y el trasero, marco oscilante o puente trasero) en junta universal de transmisión (engrasar por primera vez puede después o funcionar por 1 mes)				
	8- Limpiar suciedad por encima de cubierta de bomba de post combustión, asegurar limpieza entre agujero de salida de aire y espirómetro.				
	1. Repetir los contenidos de mantenimiento ordinario y los de mantenimiento a cada 50 horas.				
	2. Limpiar suciedad grasienta en la parte del tanque de motor.				
Cada 100 horas o a cada medio mes	3. Examinar nivel de de batería				
o a cada medio mes	4. Agregar grasa lubricante (punto de bisagra del tanque de aceite de dirección, chavate de eje transmisión)				
	1. Repetir los contenidos de mantenimiento ordinario, cada 50 horas y 100 horas.				
	2. Examinar nivel de aceite en puente delantero y trasero				
	3. Examinar si hay grieta o aflojamiento en cada línea de soldadura				
	4. Reemplazar aceite de motor y filtro de aceite.				
Cada 250 horas o a cada mes	5. Examinar ventilador de motor y correa de aire acondicionado				
	6. Limpiar filtro de aire				
	7. Ajustar freno de emergencia				
	8. Limpiar espirómetro de bomba de post combustión.				
	1.Repetir contenidos de mantenimiento ordinario, cada 50 horas, 100 horas y 250 horas				
Cada 500 horas o a cada tres meses	2. Examinar espacio de válvula de motor y ajustarlo				
	3. Reemplazar filtro de combustible				
	4. Examinar recorrido de redirector y volante y ajustarlos				
	5. Limpiar filtro engrasador y filtro absorbente del tanque de combustibles				
	6. Apretar perno contacto en puente delantero y trasero y bastidor				
	7. Apretar perno de montaje del motor				
	7. Aprietar perno de montaje del motor				



Tiempo	Contenido de mantenimiento				
Mantenimiento a cada 1000 horas o a cada medio año	1. Repetir contenidos de mantenimiento ordinario, del mantenimiento cada 50 horas, 100 horas, 250 horas y 500 horas.				
	2. Reemplazar el aceite diesel				
	3. Limpiar dispositivo de ventilación de caja de cambios-				
	4. Examinar la apretacióin de tubo de entrada y de salida de aire del motor.				
	5. Examinar estado de funcionamiento del motor.				
	6. Reemplazar aceite hidráulico, filtro de circulación de aceite hidráulico, limpiar tanque de combustible y de red de filtro engrasador, examinar filtro absorbente.				
	1. Reemplazar líquido de freno, aceites de la caja de cambios y limpiar filtros de aceites.				
Mantenimiento a cada 1500 horas o a cada 9 meses	2. Repetir contenidos de mantenimiento ordinario, mantenimiento cada 50 horas, 100 horas, 250 horas, 500 horas y 1000 horas.				
	3. Examinar espacio entre cada eje de pasador y manguito de eje, si es mayor que el máximo espacio permitido en la tabla adjuntada, debe reemplazar el eje de pasador o manguito de eje.				
Mantenimiento a cada 2000 horas o a cada año	1. Repetir contenidos de mantenimiento ordinario, mantenimiento cada 50 horas, 100 horas, 250 horas, 500 horas , 1000 horas y 1500 horas.				
	2. Examinar motor.				
	3. Examinar y limpiar piezas de sellado de dispositivo de post combustión de freno.				
	4. Examinar estado de desgaste del disco de freno.				
	5. Examinar estado de sellado de elementos hidráulicos.				

Posición de eje de pasador	Ítem de reexaminación	Dimensión nominal mm	Espacio de montaje mm	Máximo espacio permitido después de desgaste mm	Medidas en caso de sobrepasar máximo espacio permitido
Pasador de bisagra entre biela de arrastre y brazo oscilante	Espacio	Ø90	0.170 ~ 0.344	0.90	Reemplazar eje de pasador o manguito de pasador.
Pasador de bisagra entre biela de arrastre y pala	Espacio	Ø90	0.170 ~ 0.344	0.90	Reemplazar eje de pasador o manguito de pasador
Pasador de bisagra entre brazo oscilante y pala	Espacio	Ø75	0.150 ~ 0.298	0.85	Reemplazar eje de pasador o manguito de pasador
Pasador de bisagra entre brazo motriz y brazo oscilante	Espacio	Ø110	0.180 ~ 0.354	1.00	Reemplazar eje de pasador o manguito de pasador
Pasador de bisagra entre tanque de aceite de pala giratoria y brazo oscilante	Espacio	Ø90	0.170 ~ 0.344	0.90	Reemplazar eje de pasador o manguito de pasador
Pasador de bisagra entre el tanque de combustible y del brazo motriz	Espacio	Ø75	0.150 ~ 0.298	0.85	Reemplazar eje de pasador o manguito de pasador
Pasador de bisagra entre brazo motriz y bastidor	Espacio	Ø90	0.170 ~ 0.344	0.90	Reemplazar eje de pasador o manguito de pasador

# 112- Estacionamiento por largo tiempo





# Advertencia:

- En caso de estacionamiento dentro de un garaje, necesita ser cubierto por lona a cielo abierto.
- · Llenar el tanque de combustibles.
- · Agregar grasa lubricante en biela de pistón abierta por fuera.
- Desmontar el polo negativo de batería, apagar el vehículo. Debe cargarla a cada mes haciendo que la batería siempre está llena, y debe reducir el ciclo de mantenimiento durante invierno.
- · Añadir anticongelante durante invierno.




# V- CARACTERISTICAS DE ESTRUCTURA Y PARAMETROS DE DESEMPEÑOS




# ¡Conocer cuidadosamente su cargador es requisito previo para crear beneficios!

# 113- Apariencia y descripción de cada pieza




1 - Cabina de conducción	5- Pala
2- Bastidor delantero	6- Contrapeso
3- Tanque de aceite de pala giratoria	7- Escalera con barandilla
4- Brazo oscilante	8- Rueda delantera



1- Tanque de combustible	5- Rueda trasera
2- Caparazón de motor	6- Bastidor trasero
3- Brazo motriz	7- Batería
4- Tanque de aceite hidráulico	



# 114- Esquema de dimensión de apariencia



· Se puede variar la dimensión según piezas de opción, que no le avisará por otra parte.



# 115- Parámetros técnicos

Parámetros básicos		
Volumen de pala	3.0 m <sup>3</sup>	
Carga nominal	5000 kg	
Tiempo para elevación de brazo motriz	5.7 s	
Suma de tres ítems	10.6 s	
Máxima velocidad	de cada marcha:	
Marcha adelante I	11.5 km/h	
Marcha adelante II	38 km/h	
Marcha atrás	16 km/h	
Máxima fuerza de tracción	155 KN	
Máxima fuerza de excavación	165 KN	
Máximo grado de arrastre	50 %	
Menor radio de viraje		
Lado exterior de pala	6770 mm	
Centro de neumático	5795 mm	
Dimensión geométrica		
Longitud (pala puesta horizontalmente en el suelo)	Se ve en placa de datos del producto	
Anchura del vehículo (por el lado exterior de la rueda)	Se ve en placa de datos del producto	
Anchura de pala	2970 mm	
Altura del vehículo (hasta parte superior de cabina)	Se ve en placa de datos del producto	
Base de ejes	3250 mm	
Base de ruedas	2150 mm	
Menor claro al suelo (punto de bisagra)	440 mm	
Máxima altura de carga	3180 mm	
Distancia de descarga a la máxima altura de descarga	1180 mm	
Peso de equipamiento	Se ve en placa de datos	
Asiento de conductor	Esta en la parte superior de la bisagra del bastidor	

# 116- Sistema de fuerza

Modelo	Steyr WD615
Voltaje nominal/Velocidad giratoria nominal	12 kW / 2200 r/min.
Máximo momento de torque	860 N.m / 1400 ~ 1500 r/min
Consumo de combustible bajo condición de trabajo nominal (prueba de andamio)	228 g/kw.h
Combustibles	Según requisitos

# 117- Sistema de transmisión

Convertidor hidráulico	
Tipo y modelo	Doble tipo universal grado I
Coeficiente de convertidor	4.0
Modo de refrigeración	Tipo de circulación presionada por enfriamiento de aceite

# 118- Caja de cambios

Tipo y modelo	Cambio hidráulico tipo planeta
Marcha de cambio de velocidad	2 Marcha adelante 1 Marcha atrás
Bomba de aceite para cambio de velocidad	Bomba de engranaje
Presión de trabajo	1.1 MPa - 1.4 MPa

### 119- Puente conductor

Tipo y modelo	Tracción por 4 ruedas
Tipo de transmisión principal	Reducción de velocidad por engranaje cónico espiral
Tipo de reducción de velocidad por borde de rueda	Reducción de velocidad de planeta por engranaje cilíndrico con dientes rectos
Radio general de reducción de velocidad de puente conductor	22.85
Radio de reducción de velocidad de transmisión principal	4.625
Radio de reducción de velocidad por borde de rueda	4.94

### 120- Rueda

Neumáticos	23.5-25
Presión barométrica de rueda delantera	0.3 Mpa - 0.32 Mpa
Presión barométrica de rueda trasera	0.28 mpa - 0.3 Mpa

# 121- Sistema de freno

Freno de conducción	
Tipo y modelo	Freno a disco por aire.
Diámetro de freno	Ø 408 mm
Diámetro de bomba asistida de freno	Ø 75 mm
Dimensiones de disco de fricción (longitud x anchura x espesor)	211 x 93 x 16 mm

# 122- Aparcamiento y freno de emergencia

Tipo y modelo	Tipo de freno de mano
Diametro de freno	Ø 364 mm

# 123- Sistema de dirección

Tipo y modelo	Bastidor de conexión de bisagra, modelo de preferencia, con sistema de dirección con caudal amplio.
Capacidad del tanque de dirección-Diámetro interior x recorrido	2- Ø 90 mm x 485 mm
Bomba de dirección	Bomba de engranaje
Presión de trabajo del sistema	16 MPa
Caudal	150 L/min
Grado de dirección	37°± 1° al lado izquierdo y derecho

# 124- Dispositivos de trabajo

Capacidad del tanque de dirección-Diámetro interior x recorrido	2- Ø 160 x 788 mm
Capacidad del tanque de aceite de pala giratoria - Motriz	1- Ø 180 x 529 mm
diámetro interior x recorrido	1- Ø 100 X 329 IIIIII
Válvula de distribución	Tipo de mando mecánico con válvula de doble conexión
Bomba de trabajo	Bomba de engranaje - 2200 r/min
Caudal	220 L/min
Presión de trabajo del sistema	18 Mpa
Presión de trabajo de guía (de opción)	3.5 mpa
Dispositivo de trabajo	Mecanismo de 4 bielas giratorio trasero con singular brazo oscilante

### 125- Sistema eléctrico

Voltaje del sistema	24V
Voltaje de bombilla	24V
Arranque por motor diesel	Arranque eléctrico 24V
Batería	2 piezas 6- QW-120

# 126- Volumen de aceite de motor

Combustible	280 L
Aceite hidráulico	210 L
Aceite lubricante de motor	22 L
Sistema de la caja de cambios	45 L
Puente delantero y trasero (sistema diferencial y de planeta)	25 L
Dispositivo de post combustión delantero y trasero	3 kg

### 127- Sistema de aire acondicionado

Calefacción (configuración estándar) Medio actuante Capacidad de calefacción	Agua circulatoria de motor diesel 5800 W (temperatura de agua 80°)
Voltaje de sistema	24 V.DC
Aire acondicionado (de opción) Medio de actuante Capacidad calefacción	HFC-134 a 4000 W

# Características de estructura


### 128- Sistema de fuerza

Motor	
Weichai Power Company Limited	Motor diesel modelo WD615G.220

• Se adopta conexión elástica entre el motor y bastidor, el momento de torque de perno M20 es 282 Nm - 376 Nm.




### 129- Sistema de transmisión




1- Caja de cambios 5- Eje de transmisión delantero	
2- Convertidor hidráulico	6- Eje de transmisión intermedio
3- Motor	7- Eje de transmisión trasero
4- Puente de tracción delantero	8- Puente de tracción trasero

### 130- Línea de transferencia de fuerza




# 131- Esquema de principio del sistema hidráulico de caja de cambios del convertidor






### 132- Bastidor

- El vehículo está compuesto por tres partes principales: bastidor delantero, bastidor trasero y bastidor auxiliar.
- El bastidor delantero y trasero puede realizar una dirección a 37º ± 1º tanto al izquierdo como al derecho, que se realiza por la extensión y retiro del tanque de aceite de dirección.
- El bastidor auxiliar junto con puente de tracción trasero pueden oscilar alrededor del eje del pasador de bisagra del bastidor auxiliar con margen de 11º.




# 133- Dispositivo de trabajo

• Está compuesto por cuatro partes principales: pala, brazo motriz, brazo oscilante, biela de arrastre.



1- Pasador de brazo oscilante intermedio 6- Biela de arrastre		11- Pasador
2- Brazo oscilante	7- Eje de pasador inferior de pala	12- Arandela
3- Pasador de brazo oscilante	8- Pasador de eje en pala	13- Cuerpo de engranaje
4- Brazo motriz	9- Pasador de tanque de brazo oscilante	14- Pasador de brazo oscilante
5- Pala	10- Cubo de engranaje	

# 134- Esquema de principios del sistema hidráulico de dispositivos de trabajo



1- Válvula de maniobra multivía	5- Tanque de aceite de pala giratoria
2- Filtro de aceite	6- Válvula de caudal ampliado
3- Tanque de aceite	7- Bomba de trabajo
4- Tanque de aceite elevador	




**Advertencia:** La presión del sistema hidráulico del dispositivos de trabajo se ajusta por el fabricante y es fijado con sello de plomo que se monta en la válvula de ajuste de presión, el usuario no puede ajustarlo a voluntad, de lo contrario, se encarga de todos los resultados.



### 135- Sistema de dirección


- El sistema de dirección está compuesto por redirector, válvula ampliada, bomba de combustible, tanque de combustible, tanque de aceite, tuberías y otros accesorios.
- · Esquema de principios del sistema hidráulico de dirección de censor por carga de coaxial:






**Advertencia:** La presión del sistema hidráulico de dispositivos de trabajo se ajusta por el fabricante y es fijado con sello de plomo que se monta en la válvula de ajuste de presión, el usuario no puede ajustarlo a voluntad, de lo contrario, se encarga de todos los resultados.

Esquema de principios de trabajo de sistema de dirección con caudal ampliado de preferencia:





# 136- Sistema de freno de conducción



1- Válvula de interruptor	6- Válvula compuesta de separador para agua y aceite	
2- Bomba de post combustión	7- Comprimido para aire	
3- Interruptor de presión	8- Freno por puente trasero	
4- Válvula de freno por aire	9- Freno por puente delantero	
5- Lata de reserva de aire	10- Bomba de post combustión	

# 137- Punto de medida de presión en línea



 Punto de determinación de presión en bomba de post combustión delantera




 Punto de determinación de presión en bomba de post combustión trasera



# 138- Sistema de freno de aparcamiento

• Se usa el frenado, después del aparcamiento o como freno de emergencia cuando no funciona el freno de conducción.






**Advertencia:** Evitar usar este sistema para frenar durante la conducción, especialmente en alta velocidad, sólo hágalo en una situación urgente, de lo contrario puede deteriorar el sistema de transmisión.

### 139- Combinación de baterías

- · La batería está formada por dos series de batería libre de mantenimiento
- Modelo de batería: 6-QA-120.
- El conectador a tierra negativo, y el positivo se conecta con polo negativo, y el polo positivo se conecta con el arrancador por interruptor central de alimentación, desconectar el interruptor central con la mano, asi se alimenta la combinación de baterías. Rotar la cerradura eléctrica hasta posición "ON", se alimenta el salpicadero, y rotar la cerradura eléctrica hasta "START", se arranca el motor.






### 140- Generador

- El voltaje de trabajo del generador es 28 V, la corriente es 55<sup>a</sup>, se monta interiormente ajustador de voltaje estable, que tiene 3 extremos:
- B+: Extremo de salida de fuerza del generador
- D+: Extremo de señal indicador para cargar
- · W: Extremo de señal de velocidad giratoria






### 141- Arrancador


• Se alimenta por batería el arrancador que conduce al volante del motor funciona directamente por engranajes, así se realiza el arranque del motor, y después de arrancar el motor, se separa automáticamente del engranaje del arrancador y el volante de motor.






### **142- Luces**





### 143- Calefacción

· La calefacción se alimenta por el calor restante de motor.






Agujero de viento cálido



Agujero de viento cálido




### 144- Esquema de principio del sistema eléctrico





# 145- Esquema de principio de caja de control central I.





# VI- ANALISIS DE AVERIAS Y SOLUCIONES



**Importante:** Los fenómenos de avería en el cargador se deben principalmente a utilización y administración inadecuada de combustibles, aceites de motor, agua, aire, electricidad y etc. No le ponga prisa, procédalo según los métodos recomendados, si tampoco puede solucionarlo, contactese con el distribuidor.

# 146- Averías comunes del sistema de transmisión y soluciones

No.	Características de avería	Causas	Método de solución
		1. No se pone la marcha	Empujar hasta posición requerida el mango de marcha
I	No puede conducir	2. Bajo nivel de aceite en carcasa	Completar aceites hasta nivel establecido
1			3.Examinar o reemplazar nueva bomba de aceite
			distribución
		<ol> <li>Bajo nivel de aceite en depósito de caja de cambios</li> </ol>	Engrasar hasta nivel establecido
			<ol><li>Examinar canal de aceite principal</li></ol>
		3. Bloqueo de filtro de aceite de caja de cambio	
II	de velocidad en cada		Desmontar para examinar o cambiar bomba de cambio
		5. Ajustar inadecuado de válvula ajustadora de presión	5. Ajustar de nuevo según regulaciones
		presión	6. Reemplazar resorte de válvula ajustadora de presión
	- 1.j. F - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	<ol> <li>Deterioro en anillo de sellado de pistón de la marcha</li> </ol>	•
III	$\mathcal{E}$	Deterioro en anillo de sellado en esta circulación de aceite	2. Reemplazar anillo de sellado
			3. Examinar fuga de aceite y solucionarla
		1. Bajo nivel de caja de cambio	Engrasar según regulaciones
IV	Súper caliente de caja de		<ol> <li>Examinar presión de aceite de embrague y sello de pistón</li> </ol>
1 V		3. Súper largo tiempo de carga continua	3. Reducir carga
			4. Examinar cada parte de control de embrague, que se requiere maniobra libre.
		1. Supera baja presión de cambio	Hacer referencia a los contenidos relacionados de este Manual
	No se conecta cada	2.Inválida palanca de maniobra de cambio de	
V	marcha		maniobra.
		3. Bloqueo en canal de aceite principal de válvula de maniobra	3. Librar el canal de aceite de dicha marcha



No.	Características de avería	Causas	Método de solución
	No se conecta alguna	1. Bloqueo en canal de aceite de dicha marcha	1. Librar canal de aceite de dicha marcha
VI	marcha	2. Se bloquean discos de fricción dentro del	2. Examinar y reparar embrague de dicha
	iliai Ciia	embrague de dicha marcha	marcha
		1. No se vuelva a posición original la palanca	1. Examinar y reparar válvula unida de
		de válvula unida de freno	freno
		2. Posición incorrecta de palo de empuje de	2. Ajustar de nuevo la posición de palo de
VII	No se pone en marcha	válvula principal de freno por aire	empuje.
, 11	des pués de freno	<ol> <li>Inválido resorte de vuelta de válvula</li> </ol>	<ol> <li>Examinar o reemplazar resorte de vuelva</li> </ol>
		principal de freno por aire	
		4. Se bloquea poste de pistón de válvula central	
		de freno por aire	de válvula de freno
		1. Supero alto o supero bajo nivel de aceite en	Engrasar según requisitos
		caja de cambios	
		2. Se desliza en embrague	2. Examinar presión
		3. Supera largo tiempo de alta carga continuo	3. Apacar y enfriar el vehículo
	Supera alta en		adecuadamente.
VIII	temperatura de	4. Inválido sistema de enfriamiento	4. Examinar sistema de intercambio de
	convertidor		calor
		5. Deterioro en juntas interiores	5. Análisis y rexaminación
		6. Descomposición de aceite	6. Remplazar aceites nuevos.
		7. Supero baja presión de vuelta de	7. Examinar y ajustar válvula ajustadora de
		ueene (	presión
			1. Hacer referencia a los contenidos de
		velocidades	ítem II y III.
		2. Supera alta temperatura de convertidor	2. Hacer referencia a los contenidos de
	T 01 . 0 1		ítem VIII
IX		3. Deterioro en impulsor de convertidor	3. Reemplazar piezas nuevas
	tracción	4. Insuficiente voltaje de salida de motor diesel	
		5. No se afloja freno de mano	5. Se afloja freno de mano.
		6. Se desliza en embrague.	6. Examinar presión de aceite y sello
		7. Baja presión de salida de aceite de	7. Examinar válvula de cambio
		convertidor	
		1. Absorber aire	1. Descomponer y examinar
**	TT 11	2. Se deteriora en posición de conexión	2. Descomponer y examinar
X	Hay sonidos anormales	3. Corrosión por gas en hojas de convertidor	3. Solucionar avería en sistema de entrada
		4. Deterioro en pieza o fenómeno de	4. Desmontar, reparar y remplazar piezas.
		movi miento	



# 147- Averías comunes del sistema de freno y soluciones

No.	Características de avería	Causa	Método de solución
		Hay aire en tuberías hidráulica de freno	1. Librar aire
		2. Fuga de aceite de teneza	2. Reemplazar piezas de sellado en teneza
		3. Baja presión de freno	3. Examinar sellado de compresor,
			separador de aceite y agua y de tuberías.
I	Insuficiente fuerza de pies	4. Desgaste en piezas de sellado de	4. Reemplazar piezas de sellado
		dispositivo de post combustión	
			5. Examinar o reemplazar sello de arco de
		en discos.	finas
		6. El desgaste llega hasta límite de	6. Reemplazar discos de freno
		discos de freno.	1.5
77	NY 1	1. Avería de válvula	1. Examinar válvula de freno
II	No se conecta marcha	2. Avería en interruptor de presión	<ol> <li>Examinar interruptor de presión en bloqueo conectador de aire</li> </ol>
		1. Avería de válvula de freno	1. Examinar válvula de freno
		2. No se funciona las acciones de	Examinar varvuia de fierio     Examinar dispositivo de post
ш	No se puede aflojar en freno	dispositivo de post combustión	combustión
111		3. No se vuelva en posición el pistón de	
			rectangular
			1. Frenar con varias veces para soplar
	Reducción rápida de presión de	válvula de entrada de aire de válvula de	
***	tanque de reserva de aire trasero	freno	and the state of t
IV	después de aparcarse	2. Aflojamiento en junta de tubo o	<ol> <li>Enroscar junta de tubo o reemplazar</li> </ol>
	(reducción de presión barométrica	ruptura en tuberías	tubo.
	mayor que 0.1MPa por 3 minutos)	•	
		1. Se afloja junta de tubo	1. Enroscar junta de tubo
	Se eleva con lentitud la presión		<ol> <li>Examinar estado de funcionamiento de</li> </ol>
V	barométrica	Anormal funcionamiento en compresor	
	baronetica		3. Examinar o reemplazar válvula de freno
		válvula de freno o en tómpano	
	Insuficiente fuerza en freno de		1. Ajustar de nuevo o reemplazar disco de
VI	aparcamiento	y disco de freno	fricción según requisitos
	фисиппенто	2. Hay aceite en disco de freno	2. Limpiar disco de freno
		1. Falta de aceite o insuficiente aceite en	1. Engrasar copa de aceite
	Inválido en freno	copa de reserva de aceites	
VII		2. Desgaste en válvula de entrada de	
		aceite o arandela de cuero hidráulica	Reemplazar válvula de entrada de aceite,
		2. Sa blagues en nieté :	arandela de cuero hidráulica.
		3. Se bloquea en pistón	3. Limpiar suciedad interior.



# 148- Averías comunes del sistema hidráulico de dispositivos de trabajo y soluciones

No.	Características de avería	Causas	Método de solución
		1. Desgaste o deterioro en sello de tanque de aceite	1. Reemplazar sello
Lentitud en elevación e			el espacio llegar a valor establecido o reemplazar válvula de distribución
I	insuficiente fuerza de	3. Fuga en sistema de tubería	3. Encontrar punto de fuga y solucionar
	pala		4. Reemplazar bomba de trabajo
		5. Ajuste inadecuado en válvula de seguridad, baja	
			establecido
		6. Se bloqueas en tubo absorbente y filtro de aceite	
		1. Deterioro en sello de pistón de tanque de aceite	1. Reemplazar sello de tanque de aceite
II	Sin fuerza en pala	de pala	
	•		2. Reemplazar válvula multivía.
		espacio entre palo de válvula y cuerpo de válvula	
***	Aceite hidráulico se entra	Envejecimiento, ruptura de sello de bomba de	
Ш	en caja de cambios	trabajo (dirección) que produce flujo de aceite	reemplazar la bomba de aceite
	<u> </u>	hidráulico dentro de caja de cambios	
		Fuga de aire o deterioro en tubo absorbente, se entra aire en el sistema	
IV	Muchas burbujas y		solucionar fuga de aire, y reemplazar tubería cuando necesario
1 V	ruidos estridente		
			2. En grasar aceite hidráulico hasta altura requerida.
			1
		Baja presión ajustada en válvula de seguridad      Francia de la control de la circa	Ajustarla hasta valor establecido
v	Baja presión o falta de		2. Reemplazar bomba de aceite o eliminar
V	presión en el sistema	3. Absorción de aire en bomba de aceite	fuga del sistema
			3. Agrasa aceite hidráulico hasta altura
			requerida
		1. Hay aire dentro del tanque de aceite	1. Pasar el tanque de aceite por todo
			recorrido unas veces, librar aire
			2. Engrasar aceite hidráulico hasta altura
VI	Se arrastra el tanque de		requerida  3. Repararla y librar aire
VI	acaita		4. Enroscar tubo de aceite
		0 0	
		<ol> <li>Mayor espacio entre pared de tanque de aceite y el pistón</li> </ol>	o. Reempiazar piezas no aprobadas
			6 Assaurer efecto de lubricación
		6. Mala lubricación en eje de pasador conector	6. Asegurar efecto de lubricación



# 149- Averías comunes del sistema de dirección y soluciones

No.	Características de avería	Causas	Método de solución			
I	automaticamente a posicion intermedia		Reemplazar el resorte cortado			
II	No se rota bien el volante, e incluso no se rota	Corte o deformación en pasador tirador interior de redirector	Reemplazar el pasador tirador			
ШІ	Se sienta ligero cuando se rota lentamente el volante, y se sienta pesado cuando se rota rápidamente	Insuficiente alimentación en bomba de aceite	Examinar, reparar o reemplazar bomba de aceite			
IV		Hay aire dentro del sistema de circulación de aceite	Eliminar aire dentro del sistema y examinar si hay aflojamiento o fuga en tubo absorbente de aceite.			
V		Inválido en válvula vía singular de bola de acero dentro del redirector	Limpiar la bola de acero cuando se bloquea por suciedad, si se encuentra malo contacto entre cinta de sello del cuerpo de válvula y bola de acero, debe batir con bola de acero. Además, examinar y reparar válvula con caudal ampliado			
VI	Ligero en dirección con menor carga, y pesado en dirección con	suciedad o inválida, deterioro en anillo de sellado.	Ajustar presión de válvula de escape, o limpiarla y reemplazar resorte o sello.			
VII		ajustadora de presión 2. Insuficiente caudal en bomba de dirección	Examinar, reparar o reemplazar válvula ajustadora de presión     Examinar, reparar o reemplazar bomba de dirección			
VIII		Error en cantidad de arandela de ajuste en ambos lados de válvula con caudal ampliado	Ajustar cantidad de arandela de palo de válvula ajustadora según requisitos			
IX	Dirección automática	No se vuelve a posición intermedia el palo de válvula con cauda ampliado	1. Examinar y reparar palo de válvula y resorte de vuelta			
		Se aprieta demasiado pernos fijadores de válvula con caudal ampliado	2. Aflojar los pernos			
		3. Se aprieta demasiado pernos en cubierta de válvula con caudal ampliado	3. Aflojar los pernos			
		iambhado y chemo de valvilla	4. Examinar y reparar palo de válvula o reemplazarlo			
X	Estrecha dirección bajo funcionamiento a alta velocidad	<ol><li>Inválida acción en palo de</li></ol>	Ajustar arandela según regulaciones     Examinar y reparar palo de válvula o reemplazarlo     Limpiar o reemplazar agujeros de válvula			




# 150- Averías comunes del sistema eléctrico y soluciones


No.	Características de avería	Causas	Método de solución
		Averías interiores del generador	Sustituirlo con nuevo generador
I	generador o genera electricidad de baja presión	2. Se afloja correa de generador	2. Ajustarla de nuevo
II	No se carga la batería o se carga con menor corriente	Se cae cables conectadores entre polo positivo y negativo del generador	Conectar cerradura eléctrica, no arrancarla, así el polo positivo de generador tiene voltaje de 24V
		Daterra O se caerr	2. Observar con ojos y fijarlos
		garaauoi	3. Observar con ojos y fijarios
		4. Averías interiores del generador	4. Reemplazar generador
Ш	supero corriente cuando se carga la batería	<ol> <li>Falta de electricidad gravemente en batería</li> <li>Deterioro en batería</li> <li>Se desconecta cable a tierra del polo negativo de generador</li> </ol>	Después de arrancar el motor, determinar voltaje de batería con multímetro, si la corriente es demasiado mayor y el voltaje es bajo que 25V, es el problema de batería. Si el voltaje en polo positivo del generador es mayor que 30V, debe examinar si la conexión a tierra con polo negativo del generador es normal, conectar polo negativo del voltímetro con la tierra, el polo positivo conecta con el polo negativo de generador, si se indica voltaje en el voltímetro, es corte circuito de cable a tierra. De lo contrario es problema interno del generador.
		1. Deterioro en instrumento	Reemplazar instrumento
IV		3. Problema de generador o de batería	Reemplazar cens or     Examinar si voltaje extremo de generador o de batería está normal
	No de puede arrancar o dificultad en arranque	Deterioro en batería o insuficientemente cargada	1. Reemplazar nueva batería o cargarla
			2. Reemplazar cerradura eléctrica
V		<ol> <li>Mal conexión de circuito o fusión en circuito</li> </ol>	3. Examinarlo y repararlo
·			<ol> <li>Sustituirlo con nuevo interruptor electromagnético, o pulir los puntos conectadores con papel de lija.</li> </ol>
		5. Avería mecánica en arrancador	5. Repararlo o sustituirlo con nuevo arrancador
		6. Deterioro en interruptor de fuerza	6. Reemplazar interruptor de fuerza
VI	No se encienden las lámparas		Examinar interruptores, fusibles, bombillas y circuito y reemplazarlos o repararlos
VII	Indicación de instrumento llega al valor límite		Fijar o conectar de nuevo cable a tierra
VIII	No se apaga el motor	<ol> <li>Mala conexión en circuito o fusión en circuito</li> </ol>	1. Examina to y teparario
			2. Reemplazar relé de encendido
			Reemplazar electroimán
			<ol> <li>Ajustar o intercambiar alambre de arrastre de encendido</li> </ol>



# 151- Esquema de posiciones de puntos de medida de presión del sistema hidráulico



1- Boca de medida de presión de trabajo: valor de presión de trabajo: 18Mpa




2- Punto de medida de presión de dirección: valor de presión de sistema de dirección: 16Mpa



→ Junta de medida de presión

3- Junta de medida de presión de vuelta de aceite: presión de vuelta de aceite: 0 ~ 0.35 Mpa





# VII- EXPLICACIONES DE PRODUCTOS CON MODIFICACION

**Importante**: Si usted tiene necesidad especial, por favor conocer nuestros productos con modificación.

# 152- Comparación de parámetros técnicos de productos con modificación - Dimensión de aparencia y parámetros relativos.

Requisitos	Modelo	Pala para	Pala para	Brazo	Brazo súper	Brazo específico
Parámetros	básico	roca	carbón	extendido	extendido	para carbón
Carga nominal (Kg.)				5000		
Tiempo de elevación de brazo motriz (s)	5.7					
Sumas de 3 ítems (s)	10.6					
Máxima fuerza de tracción (kN)	155					
Pala con máxima fuerza de excavación (kN)	165					
Máximo grado de arrastre	50%					
Menor ratio de viraje: ( Mm )	6770	-90	+50	+40	+210	+170
Lado exterior de pala						
Dimensión geométrica ( Mm )						
Longitud de vehículo (Ponerse en suelo la pala horizontalmente)						
Anchura de pala (Mm)	Se ve en placa de datos					
Altura de pala (Parte superior de cabina de conducción Mm)						
Base de ejes (Mm)	3250					
Base de ruedas (Mm)	2150					
Mínimo claro a tierra (punto de bisagra)	440					
Máxima altura de descarga (Mm)	3180	-60	-95	+230	+520	+375
Distancia de descarga (Mm)	1100	-130	+50	-125	+90	+165
Peso del equipo entero (Kg.)	Se ve en placa de datos					




# 153- Comparación de máxima velocidad (Km. /h) en cada marcha

Parámetros Requisitos	Marcha adelante I	Marcha adelante II	Marcha adelante III	Marcha adelante IV	Marcha atrás I	Marcha atrás II	Marcha atrás III
Caja de cambio ZF	6.7	12	24.2	38.4	6.7	12	24.2
Caja de cambio non ZF	11.5	38	-	-	16	-	-

# 154- Descripción de estructura relacionada

- ZF Caja de cambio: Se puede elegir la caja de cambios de fuerza ZF4WG-200 en el modelo M100HD. La caja de cambios de fuerza modelo 4WG200 está compuesta por convertidor hidráulico y caja de cambios montada embrague con múltiple discos de fricción tipo eje fijo, hay 4 marchas adelante y 3 marchas atrás. La caja de cambios 4WG200 adopta un sistema controlador de intermedio automático, que eleva eficacia de trabajo y vida de trabajo. El mango de marcha ZF controla la orientación de control, que se realiza en posiciones "Marcha adelante-Marcha neutra-Marcha atrás" por empujar adelante o atrás la palanca de maniobra; Rotar el mango, puede elegir diferentes marchas. Además, hay un mecanismo de cierre para marcha neutra dentro del mango de marcha. El botón de intercambio obligatorio hasta marcha baja (sólo funciona en marcha y marcha) en el mango de marcha ZF, hacer la manipulación más conveniente durante el proceso de operación para el conductor.
- Sacador de madera: Cuando se monta sacadora de madera, que su diseño sacador tiene organismo separador para adoptarse a dos extremos con diferentes diámetros en la madera. Cuando manipula, se puede producir movimiento síncrono, que se considera fenómeno normal.

# 155- Esquema de composición de panel de control entero (desde vista delantera)



1- Panel de control de aire acondicionado (calefacción)
 2- Interruptor de limpiador de parabrisa
 3- Interruptor de faros de trabajo delanteros
 4- Interruptor de alarma de peligro
 5- Interruptor de precalentamiento (de opción)
 6- Conjunto de instrumentos
 7- Columna de orientación



# 156- TLF Sistema de dirección con caudal ampliado en coaxial

- En esta máquina se monta de opción, el sistema de dirección con caudal ampliado en coaxial, que está compuesta por redirector hidráulico total y válvula de preferencia. El sistema de dirección con caudal ampliado en coaxial tiene las siguientes ventajas:
- Puede distribuir caudal de preferencia según los requisitos de circulación de aceite de dirección, no importa cuando es la presión de carga, y no importa si la velocidad giratoria del volante es alta o baja, que puede asegurar la suficiente alimentación, por eso el movimiento de viraje es liso y fiable.
- El caudal salido desde bomba de aceite, excepto la distribución a circulación de dirección para mantener funcionamiento normal, la reste parte suministra totalmente a circulación de aceite auxiliar, así se evita pérdida de voltaje debido a la súper alimentación de circulación de aceite de dirección, para aumentar eficacia del sistema.



### **CON GARANTÍA**

#### La garantía de la unidad no es integral.

La garantía del motor esta otorgada por **Dowel S.A.**, **Deutz** o **Cummins** en el caso de productos de su marca, con su red de concesionarios.

### Garantía por 1 año o 1.000 horas, lo que se cumpla primero.

### MOTOR DIESEL:

Por uso normal por Dowel S.A., Deutz o Cummins.

### CONVERTIDOR:

Por uso normal y no por suciedad o impureza en el aceite.

### TRANSMISIÓN Y DIFERENCIALES DE MANDO:

Por uso normal y no por suciedad o falta cambio de aceite.

#### BOMBAS HIDRÁULICAS:

Por uso normal y no por suciedad o falta de limpieza y/o cambio en los filtros en el aceite.

### CILINDROS HIDRÁULICOS

Por uso normal y no por suciedad o falta de limpieza en los filtros en el aceite

### VÁLVULAS DE COMANDO:

Por uso normal y no por suciedad en el circuito hidráulico.

### **BOMBA Y CALIPER DE FRENOS:**

Por uso normal y no por suciedad o falta de mantenimiento.

### **RADIADOR DE AGUA Y ACEITE**

Limpiar, sopletear y controlar su estado diariamente. Recuerde la temperatura del motor y aceite del sistema hidráulico depende exclusivamente de los radiadores.

#### SISTEMA HIDRÁULICO:

En todos los casos la garantía esta vigente, siempre que estén efectuados todos y cada uno de los servicios en tiempo y forma de acuerdo al manual de servicio y garantía.



### **MUY IMPORTANTE**

Todos los desgastes prematuros son generalmente por la falta de limpieza o cambios de filtros, aceite, aire, combustible.

### SIN GARANTÍA

### Partes piezas y elementos que no cubre la garantía.

Las descripciones que detallamos a continuación no están cubiertas por ser consumibles o desgastes normales de la máquina con cargo al cliente.

### MOTOR DIESEL:

Bomba combustible, bomba agua, inyectores, filtros combustible, juntas y aceites alternador de carga y motor de arranque.

#### CONVERTIDOR:

Juntas, o ring, válvula de presión, filtros, aceite hidráulico y discos de embraque.

### TRANSMISION Y DIFERENCIAL:

Juntas, o ring, válvula de presión, filtros, aceite hidráulico, crucetas.

#### **BOMBAS HIDRAULICAS**

Juntas, o, ring, filtros aceite acoples de roscado, aceite hidráulico y desgaste por impurezas en el aceite.

#### CILINDROS HIDRAULICOS:

Juntas, o, ring, sellos, filtros aceite acoples de roscado y por impurezas en el aceite.

### VALVULAS DE COMANDO:

Juntas, o, ring, sellos y vástagos, filtros aceite acoples de roscado y por impurezas en el aceite.

### **BOMBA Y CALIPER DE FRENOS:**

Juntas, o, ring, filtros aceite acoples de roscado mangueras, caños y pastilla de freno.

- Todos los elementos de desgaste y consumibles.
- Lubricantes, filtros, fluidos hidráulicos, refrigerantes y de frenos.
- Los neumáticos, rodamientos y elementos de abrasión.
- Mangueras del sistema hidráulico agua y freno.
- Soportes y tacos antivibradores de la máquina.
- Baterias si estan en corto circuito

### CHASIS Y ELEMENTOS MÓVILES

Elementos de desgaste como pernos, bujes, cuchillas, dientes.

### SILENCIADOR Y FILTRO DE AIRE

El filtro, sus conexiones y mangueras al igual que el silenciador.

### INSTALACIÓN ELÉCTRICA;

Toda la instalación eléctrica, relays, faroles, lámparas terminales, bulbos.

### **SERVICIO DE MANTENIMIENTO**

El primer y mas importante paso para una mayor durabilidad de la máquina es el asesoramiento de manutención al operador.

Esta máquina esta muy exigida y debe tener especial cuidado en la lubricación "ALEMITES PARA GRASA", todo desgaste es por cuenta del cliente.

Todas las máquinas se entregan con un manual de garantía, los servicios de post venta tienen que estar efectuados en tiempo de acuerdo al manual de garantía y por personal autorizado, de lo contrario pierde la garantía total de la unidad, recuerde que esta máquina funciona hidráulicamente, de no efectuar el mantenimiento correcto tendrá desgaste prematuros y la garantía no lo cubrirá.

# El servicio de la zona deberá efectuar un ajuste total de la máquina en el primer servicio (50 horas) para asegurar su perfecto funcionamiento.

Instruir al operador de la unidad para la familiarización de todo y cada uno de los puntos para la rutina de servicio, diarios, semanales y mensuales.

La unidad trabaja siempre en zonas y lugares de mucho polvo en suspensión, los filtros de aire y el engrase en sus alemites deben ser diario o cada 8 horas, según lo crea conveniente, recuerde que las impurezas destruven el motor y sus componentes.

Realizar el ajuste de los bulones en toda la máquina, recuerde que esta unidad trabaja efectuando esfuerzo en todos los materiales y bulones, AJUSTARLOS EN TODA LA MÁQUINA ANTES DE LAS 50 HORAS DE TRABAJO.

### FILTRO MAGNÉTICO:

Las unidades que disponen de filtros magnéticos limpiarlos cada 50 horas de trabajo porque es el más importante del circuito hidráulico (salida del tanque de aceite.

# MUY IMPORTANTE

La mezcla de aceites lubricantes es fatal para la máquina, no mezclar ni usar otro que no sea el aconsejado por el manual.

### CONTROL DE ACEITE:

### MOTOR:

Debe estar sin funcionar y reposado por lo menos 30 minutos.

### DIFERENCIAL:

En funcionamiento y con el aceite caliente verificar el nivel de aceite y cambio.

Si en la verificacion periódica según el trabajo, falta o consumio aceite, rellenar con el mismo tipo, marca y viscosidad:




Los servicios de garantía deben ser cumplido en su totalidad, PRE ENTREGA - 50 HORAS - 250 HORAS - 500 HORAS - 750 HORAS - 1.000 HORAS.



ES USTED EL RESPONSABLE DE QUE LA GARANTIA ESTE SIEMPRE VIGENTE, SOLICITE O ENVIE LA MAQUINA AL MECANICO DE SU CONCESIONARIA PARA EFECTUAR TODOS LOS CONTROLES, LIMPIEZA, AJUSTES Y CAMBIOS DE RESPUESTO.

# **MICHIGAN**<sup>®</sup>





### DOWEL S.A.

Ruta Nac. N° 9 km. 501 // CP: 2550 Bell Ville // Cba. // Argentina Tel.: 03537 422700 // Fax: 03537 422701 // 0800-888-7676 www.michiganweb.com.ar